



M 130

Kappensucher



1 Verwendungszweck

Der Kappensucher **M 130** kann für die Ortung von verdeckten metallischen Gegenständen verwendet werden. Sehr kleine Objekte, deren Ortung unerwünscht ist (z. B. Kronkorken, metallische Verpackungsfolien), werden nicht angezeigt.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt darf in folgenden Bereichen genutzt werden:

- professionell
- industriell
- gewerblich

Das Produkt darf nur für die in Kap. 1 genannte Anwendung eingesetzt werden.

3 Sicherheitshinweise

Das Produkt wurde unter Einhaltung aller verbindlichen Rechtsvorschriften und sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist das Produkt betriebssicher. Im Umgang mit dem Produkt können dennoch Gefahren für Personen und Sachwerte entstehen. Beachten Sie deshalb unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

- Halten Sie alle geltenden Sicherheitsstandards und Unfallverhütungsvorschriften ein.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Nehmen Sie keine Umbauten und Veränderungen am Produkt vor, es sei denn die Hermann Sewerin GmbH hat diese ausdrücklich genehmigt.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
- Beachten Sie die zulässigen Betriebs- und Lagertemperaturen.
- Achten Sie sowohl beim Transport als auch beim Arbeiten auf eine umsichtige und sichere Handhabung des Produkts.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Schützen Sie das Produkt, insbesondere das Batteriefach, vor eindringender Feuchtigkeit.

4 Stromversorgung

Das Gerät wird mit Batterien oder NiMH-Akkus betrieben. Das Batteriefach befindet sich oben am Gehäuse (Stirnseite). Zum Öffnen des Batteriefachs muss der Deckel zur Seite geschoben werden. Im Batteriefach befindet sich ein Batteriehalter, der zum Tausch der Batterien/Akkus aus dem Batteriefach genommen werden kann.

Die Batterien/Akkus müssen getauscht werden, wenn sich das eingeschaltete Gerät in metallfreier Umgebung befindet und dennoch die LED leuchtet bzw. ein Signalton zu hören ist.

Achten Sie beim Tausch der Batterien/Akkus auf die vorgegebene Polung.

5 Orten

Wenn das Gerät über ein Metall geführt wird, ist ein Signalton zu hören und die LFD leuchtet.

- Beim Annähern an ein Metall und beim Entfernen vom Metall knackt der Signalton.
- Direkt über einem gut zu ortenden Metall ertönt ein stabiler Dauerton.
- 1. Schalten Sie das Gerät in metallfreier Umgebung ein.
 - Drehen Sie dazu den Drehknopf im Uhrzeigersinn, bis ein Signalton zu hören ist. Die LED leuchtet.
- 2. Drehen Sie den Drehknopf entgegen dem Uhrzeigersinn so weit zurück, dass gerade kein Signalton mehr zu hören ist. Die LED verlischt.
- 3. Orten Sie.
 - Richten Sie die Suchspule parallel zum Untergrund aus.
 - Führen Sie das Gerät ca. 10 15 cm über dem Untergrund.
- 4. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus.

Hinweis:

Elektromagnetische Felder größer 3 V/m können die Funktionsfähigkeit des Geräts beeinträchtigen.

6 Pflege, Wartung, Lagerung

- Wischen Sie das Gerät nach Gebrauch ab, um Schmutz und Feuchtigkeit zu beseitigen.
- Das Gerät muss nicht gewartet werden.
- Entnehmen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt wird.

7 Konformitätserklärung

Die Hermann Sewerin GmbH erklärt hiermit, dass das **M 130** die Anforderungen folgender Richtlinie/Richtlinien erfüllt:

2011/65/EU 2014/35/EU 2014/53/EU

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet.

Hermann Sewerin GmbH

Robert-Bosch-Straße 3 33334 Gütersloh, Germany

Tel.: +49 5241 934-0 Fax: +49 5241 934-444

www.sewerin.com info@sewerin.com

SEWERIN IBERIA S.L.

Centro de Negocios Eisenhower Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas 28, Planta 2 28042 Madrid, España Tel.: +34 91 74807-57 Fax: +34 91 74807-58 www.sewerin.com

Sewerin Sp. z o.o.

info@sewerin.es

ul. Twórcza 79L/1 03-289 Warszawa, Polska Tel.: +48 22 675 09 69 Tel. kom.:+48 501 879 444 www.sewerin.com info@sewerin.pl

SEWERIN SARL

17, rue Ampère – BP 211 67727 Hoerdt Cedex, France Tél.: +33 3 88 68 15 15 Fax: +33 3 88 68 11 77 www.sewerin.fr

Sewerin Portugal, Lda

sewerin@sewerin.fr

Avenida dos Congressos da Oposição Democrática, 65D, 1º K 3800-365 Aveiro, Portugal Tlf.: +351 234 133 740

Fax.: +351 234 024 446 www.sewerin.com info@sewerin.pt

Sewerin Ltd. Hertfordshire

UK

Phone: +44 1462-634363 www.sewerin.co.uk info@sewerin.co.uk