



Notice d'utilisation

**SEWERIN**  
Protecting Water, Gas and Life.

# **M 130**

Détecteur de masses métalliques



## 1 Utilisation prévue

Le détecteur de masses métalliques **M 130** sert à la localisation d'objets métalliques enterrés. Il n'affiche pas les très petits objets dont la localisation n'est pas souhaitable (par exemple bouchons couronne, films d'emballage métalliques).

## 2 Utilisation conforme

Le produit peut être utilisé dans les secteurs suivants :

- professionnel
- industriel
- artisanal

Le produit doit être exclusivement utilisé pour l'application indiquée au chap. 1.

## 3 Consignes de sécurité

Ce produit a été fabriqué dans le respect de toutes les réglementations et prescriptions légales de sécurité. Le fonctionnement du produit est sûr dans le cadre de son utilisation conforme. La présence de dangers pour les personnes et les objets est cependant possible pendant la manipulation du produit. Respectez impérativement les consignes de sécurité suivantes.

- Respectez impérativement toutes les normes de sécurité et prescriptions de prévention des accidents en vigueur.
- Utilisez le produit uniquement dans le cadre de son utilisation conforme.
- Ne transformez et ne modifiez pas le produit sauf en cas d'autorisation expresse de la société Hermann Sewerin GmbH.
- N'ouvrez jamais le boîtier.
- Respectez les températures de fonctionnement et de stockage admises.
- Manipulez le produit avec soin et prudence, que ce soit pendant le transport ou l'utilisation.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou défectueux.
- Protégez le produit, en particulier le compartiment à piles, pour éviter que l'humidité ne pénètre à l'intérieur.

## 4 Alimentation électrique

L'appareil est alimenté par des piles ou des batteries NIMH. Le compartiment à piles se trouve sur le haut du boîtier (face avant). Pour ouvrir le compartiment à piles, poussez le couvercle sur le côté. Le compartiment à piles comprend un support de piles, qui peut être sorti du compartiment à l'aide du ruban noir pour le remplacement des piles/batteries.

Les piles/batteries doivent être remplacées lorsque l'appareil a été mis en marche dans un environnement exempt de métal et que la LED est allumée en permanence ou qu'un signal sonore continu se fait entendre.

- Veillez à respecter la polarité lors du remplacement des piles/batteries.

## 5 Localisation

Quand l'appareil passe sur du métal, un signal sonore retentit et la LED s'allume.

- Le signal sonore crépite lorsque l'appareil s'approche et s'éloigne du métal.
- L'appareil émet un son continu quand il se trouve directement au-dessus d'un métal bien localisable.

1. Allumez l'appareil dans un environnement sans métal.
  - Pour ce faire, tournez le bouton rotatif dans le sens horaire jusqu'à qu'un signal sonore retentisse. La LED s'allume.
2. Tournez le bouton rotatif dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le signal sonore s'arrête. La LED s'éteint.
3. Démarrez la localisation.
  - Aligned la bobine de recherche parallèlement au sol.
  - Déplacez l'appareil à 10 - 15 cm du sol.
4. Éteignez l'appareil après utilisation.

---

### Remarque :

Les champs électromagnétiques de plus de 3 V/m peuvent nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

---

## 6 Entretien, maintenance, stockage

- Essayez l'appareil après utilisation pour éliminer les impuretés et l'humidité.
- L'appareil n'a pas besoin d'entretien.
- Retirez les piles/batteries si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant longtemps.

## 7 Déclaration de conformité

La société Hermann Sewerin GmbH déclare que le **M 130** satisfait à aux dispositions de la/des directives suivantes :

2011/65/UE      2014/35/UE      2014/53/UE

Vous trouverez la déclaration de conformité intégrale sur Internet.

## Hermann Sewerin GmbH

Robert-Bosch-Straße 3  
33334 Gütersloh, Germany  
Tel.: +49 5241 934-0  
Fax: +49 5241 934-444  
[www.sewerin.com](http://www.sewerin.com)  
[info@sewerin.com](mailto:info@sewerin.com)

## SEWERIN IBERIA S.L.

Centro de Negocios Eisenhower  
Avenida Sur del Aeropuerto  
de Barajas 28, Planta 2  
28042 Madrid, España  
Tel.: +34 91 74807-57  
Fax: +34 91 74807-58  
[www.sewerin.com](http://www.sewerin.com)  
[info@sewerin.es](mailto:info@sewerin.es)

## Sewerin Sp. z o.o.

ul. Twórcza 79L/1  
03-289 Warszawa, Polska  
Tel.: +48 22 675 09 69  
Tel. kom.: +48 501 879 444  
[www.sewerin.com](http://www.sewerin.com)  
[info@sewerin.pl](mailto:info@sewerin.pl)

## SEWERIN SARL

17, rue Ampère – BP 211  
67727 Hoerdts Cedex, France  
Tél. : +33 3 88 68 15 15  
Fax : +33 3 88 68 11 77  
[www.sewerin.fr](http://www.sewerin.fr)  
[sewerin@sewerin.fr](mailto:sewerin@sewerin.fr)

## Sewerin Portugal, Lda

Avenida dos Congressos da  
Oposição Democrática, 65D, 1º K  
3800-365 Aveiro, Portugal  
Tlf.: +351 234 133 740  
Fax.: +351 234 024 446  
[www.sewerin.com](http://www.sewerin.com)  
[info@sewerin.pt](mailto:info@sewerin.pt)

## Sewerin Ltd.

Hertfordshire  
UK  
Phone: +44 1462-634363  
[www.sewerin.co.uk](http://www.sewerin.co.uk)  
[info@sewerin.co.uk](mailto:info@sewerin.co.uk)