



M 130

Localizador de tampas



1 Finalidade de utilização

O localizador de tampas **M 130** pode ser utilizado para localizar objetos metálicos ocultos. Não são indicados objetos muito pequenos cuja localização é indesejável (por ex., cápsulas, películas metálicas de embalagem).

2 Utilização prevista

O produto pode ser utilizado nas seguintes áreas:

- Profissional
- Industrial
- Comercial

O produto apenas pode ser utilizado na aplicação mencionada no cap. 1.

3 Advertências de segurança

O produto foi montado de acordo com todas as medidas legislativas vinculativas e regras reconhecidas no domínio da segurança. Se utilizado corretamente, o produto é seguro. No entanto, o manuseamento do produto pode acarretar perigo para pessoas e bens materiais. Por isso, respeite incondicionalmente as seguintes advertências de segurança.

- Respeite todas as normas de segurança e de prevenção de acidentes em vigor.
- Utilize o produto apenas para a finalidade prevista.
- Não efetue remodelações nem alterações no produto, exceto com a expressa autorização da Hermann Sewerin GmbH.
- Nunca abra a caixa.
- Respeite as temperaturas de serviço e de armazenamento permitidas.
- Não só no transporte como também no trabalho, manuseie o produto de forma cautelosa e segura.
- Não utilize o produto quando estiver danificado ou com defeitos.
- Proteja o produto, em especial, o compartimento das pilhas, contra a entrada de humidade.

4 Alimentação de energia

O equipamento funciona com pilhas ou baterias NiMH. O compartimento das pilhas encontra-se no topo da caixa (lado frontal). Para abrir o compartimento das pilhas, a tampa deve ser deslizada para o lado. Neste compartimento encontra-se um suporte para pilhas que pode ser retirado deste compartimento para troca de pilhas/baterias.

As pilhas/baterias devem ser trocadas se o equipamento estiver ligado num ambiente sem metais e, apesar disso, o LED se acender ou um sinal sonoro for audível.

- Ao trocar as pilhas/baterias preste atenção à polaridade especificada.

5 Localizar

Quando o equipamento passa sobre um metal, deve-se ouvir um sinal sonoro e o LED acende-se.

- A aproximação e o afastamento do metal faz soar o sinal sonoro.
 - Diretamente sobre um metal de fácil localização ouve-se um som contínuo estável.
1. Ligue o equipamento num ambiente sem metais.
 - Para tal, gire o botão rotativo no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um sinal sonoro. O LED acende-se.
 6. Gire o botão rotativo no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio, até deixar de ouvir o sinal sonoro. O LED apaga-se.
 7. Efetue a localização.
 - Alinhe a bobina de deteção paralelamente ao subsolo.
 - Passe o equipamento a uma distância aproximada de 10 a 15 cm do subsolo.
 8. Desligue o equipamento após a utilização.

Nota:

Campos eletromagnéticos superiores a 3 V/m podem prejudicar a funcionalidade do equipamento.

9 Conservação, manutenção, armazenamento

- Após a utilização, limpe o equipamento para eliminar sujidade e humidade.
- O equipamento não necessita de manutenção.
- Retire as pilhas/baterias se o equipamento previsivelmente não for utilizado durante um maior período de tempo.

10 Declaração de conformidade

A Hermann Sewerin GmbH declara, por este meio, que o **M 130** cumpre os requisitos da(s) seguinte(s) diretiva(s):

2011/65/UE 2014/35/UE 2014/53/UE

Pode encontrar a declaração de conformidade na íntegra na internet.

Hermann Sewerin GmbH

Robert-Bosch-Straße 3
33334 Gütersloh, Germany
Tel.: +49 5241 934-0
Fax: +49 5241 934-444
www.sewerin.com
info@sewerin.com

SEWERIN IBERIA S.L.

Centro de Negocios Eisenhower
Avenida Sur del Aeropuerto
de Barajas 28, Planta 2
28042 Madrid, España
Tel.: +34 91 74807-57
Fax: +34 91 74807-58
www.sewerin.com
info@sewerin.es

Sewerin Sp. z o.o.

ul. Twórcza 79L/1
03-289 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 675 09 69
Tel. kom.: +48 501 879 444
www.sewerin.com
info@sewerin.pl

SEWERIN SARL

17, rue Ampère – BP 211
67727 Hoerdts Cedex, France
Tél. : +33 3 88 68 15 15
Fax : +33 3 88 68 11 77
www.sewerin.fr
sewerin@sewerin.fr

Sewerin Portugal, Lda

Avenida dos Congressos da
Oposição Democrática, 65D, 1º K
3800-365 Aveiro, Portugal
Tlf.: +351 234 133 740
Fax.: +351 234 024 446
www.sewerin.com
info@sewerin.pt

Sewerin Ltd.

Hertfordshire
UK
Phone: +44 1462-634363
www.sewerin.co.uk
info@sewerin.co.uk