

--	--	--

1.0	Gerätezustand										
1.1	– Zustand einwandfrei (z. B.: J / N)										
1.2	– Feinstaubfilter einwandfrei (z. B.: J / N)										
1.3	– Kapazität Batterie/Akku (z. B.: ¼)										

2.0	Pumpenkontrolle										
2.1	– Pumpenfehler F100 bei Abdichtung										

3.0	Warnen ExTox (Prüfgas Frischluft)										
3.1	Nullpunkt CH ₄ – Anzeige -3 – +3 % UEG oder – Anzeige -0,15 – +0,15 Vol.-%										
3.2	Nullpunkt CO ₂ (0,04 Vol.-%) – Anzeige -0,02 – +0,10 Vol.-%										
3.3	Frischluft O ₂ (20,9 Vol.-%) – Anzeige 20,4 – 21,4 Vol.-%										
3.4	Nullpunkt CO – Anzeige -3 – +3 ppm										
3.5	Nullpunkt H ₂ S – Anzeige -3 – +3 ppm										

4.0	Warnen ExTox (Prüfgas ExTox IR)										
4.1	CH ₄ (2,20 Vol.-%) – Anzeige 45 – 55 % UEG oder – Anzeige 2,00 – 2,40 Vol.-%										
4.2	CO ₂ (2,00 Vol.-%) – Anzeige 1,80 – 2,20 Vol.-%										
4.3	O ₂ (0 Vol.-%) – Anzeige -0,5 – +0,5 Vol.-%										
4.4	CO (40 ppm) – Anzeige 37 – 43 ppm										
4.5	H ₂ S 40 ppm – Anzeige 37 – 43 ppm										
4.6	Optischer Alarm (z. B.: J / N)										
4.7	Akustischer Alarm (z. B.: J / N)										

5.0	Gasmessen (Prüfgas Frischluft)								
5.1	Nullpunkt CH ₄ – Anzeige -0,3 – +0,3 Vol.-%								
5.2	Nullpunkt CO ₂ – Anzeige -0,3 – +0,3 Vol.-%								
5.3	Nullpunkt H ₂ S – Anzeige -3 – +3 ppm								
5.4	Frischlufte O ₂ (20,9 Vol.-%) – Anzeige 20,4 – 21,4 Vol.-%								

6.0	Gasmessen (Prüfgas Bio IR)								
6.1	CH ₄ (60 Vol.-%) – Anzeige 58 – 62 Vol.-%								
6.2	CO ₂ (40 Vol.-%) – Anzeige 38 – 42 Vol.-%								
6.3	H ₂ S (180 ppm) – Anzeige 175 – 185 ppm								
6.4	O ₂ (0 Vol.-%) – Anzeige -0,5 – +0,5 Vol.-%								

7.0	Bemerkungen – Gehäuse beschädigt – Justage, Reparatur – Überprüfung im Werk – o. ä.								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.0	Prüfung								
	– Tag								
	– Monat								
	– Jahr								
	– Unterschrift								