

1.0	Gerätezustand													
1.1	– Zustand einwandfrei (z. B.: J / N)													
1.2	– Feinstaubfilter einwandfrei (z. B.: J / N)													
1.3	– Kapazität Batterie/Akku (z. B.: ¼)													

2.0	Pumpenkontrolle													
2.1	– Pumpenfehler F100 bei Abdichtung													

3.0	Oberirdische Prüfung													
3.1	Nullpunkt – Anzeige bei Frischluft													
3.2	Prüfgas 10 ppm CH ₄ – Anzeige ≥ 8 ppm in 10 Sekunden													

4.0	Bauwerk / Anlagen													
4.1	Nullpunkt – Anzeige bei Frischluft													
4.2	Prüfgas 1,00 Vol.-% CH ₄ – Anzeige 0,80 – 1,20 Vol.-%													

5.0	Warnen %UEG / Warnen ExTox (Prüfgas Frischluft)													
5.1	Nullpunkt CH ₄ – Anzeige -3 – +3 % UEG oder – Anzeige -0,15 – +0,15 Vol.-%													
5.2	Frischluf O ₂ (20,9 Vol.-%) – Anzeige 20,4 – 21,4 Vol.-%													
5.3	Nullpunkt CO – Anzeige -3 – +3 ppm													

6.0	Warnen %UEG / Warnen ExTox (Prüfgas Mischgas)													
6.1	CH ₄ (2,20 Vol.-%) – Anzeige 45 – 55 % UEG oder – Anzeige 2,00 – 2,40 Vol.-%													
6.2	O ₂ (17,5 Vol.-%) – Anzeige 17,0 – +18,0 Vol.-%													
6.3	CO (40 ppm) – Anzeige 37 – 43 ppm													
6.4	Optischer Alarm (z. B.: J / N)													
6.5	Akustischer Alarm (z. B.: J / N)													

7.0	Bodenluft / Messen										
7.1	Nullpunkt CH ₄ – Anzeige -1,0 – +1,0 Vol.-%										
7.2	Prüfgas 100 Vol.-% CH ₄ – Anzeige 98 – 102 Vol.-%										

8.0	Ethan-Analyse										
8.1	Prüfgas 100 ppm C ₂ H ₆ , 1 Vol.-% CH ₄ – CH ₄ : Ja, C ₂ H ₆ : Ja, C ₃ H ₈ : Nein										

9.0	Bemerkungen – Gehäuse beschädigt – Justage, Reparatur – Überprüfung im Werk – o. ä.										
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10.0	Prüfung										
	– Tag										
	– Monat										
	– Jahr										
	– Unterschrift										