

1.0	Gerätezustand										
1.1	– Zustand einwandfrei (z. B.: J / N)										
1.2	– Feinstaubfilter einwandfrei (z. B.: J / N)										
1.3	– Kapazität Batterie/Akku (z. B.: ¼)										

2.0	Pumpenkontrolle										
2.1	– Pumpenfehler F100 bei Abdichtung										

3.0	Warnen ExTox (Prüfgas Frischluft)										
3.1	Nullpunkt CH ₄ – Anzeige -3 – +3 % UEG oder – Anzeige -0,15 – +0,15 Vol.-%										
3.2	Frischluff O ₂ (20,9 Vol.-%) – Anzeige 20,4 – 21,4 Vol.-%										
3.3	Nullpunkt CO – Anzeige -3 – +3 ppm										

4.0	Warnen ExTox (Prüfgas Mischgas)										
4.1	CH ₄ (2,20 Vol.-%) – Anzeige 45 – 55 % UEG oder – Anzeige 2,00 – 2,40 Vol.-%										
4.2	O ₂ (17,5 Vol.-%) – Anzeige 17,0 – +18,0 Vol.-%										
4.3	CO (40 ppm) – Anzeige 37 – 43 ppm										
4.4	Optischer Alarm (z. B.: J / N)										
4.5	Akustischer Alarm (z. B.: J / N)										

5.0	Warnen ExTox (Prüfgas Frischluft) – Propan C₃H₈, Nonan C₉H₂₀ (optionale Gasarten)										
5.1	Nullpunkt C ₃ H ₈ – Anzeige -3 – +3 % UEG oder – Anzeige -0,12 – +0,12 Vol.-%										
5.2	Nullpunkt C ₉ H ₂₀ – Anzeige -9 – +9 % UEG oder – Anzeige -0,06 – +0,06 Vol.-%										

6.0	Warnen ExTox – Propan C₃H₈ (optionale Gasart)										
6.1	C ₃ H ₈ (1,00 Vol.-%) – Anzeige 55 – 61 % UEG oder – Anzeige 0,84 – 1,16 Vol.-%										

7.0	Warnen ExTox – Nonan C₉H₂₀ (optionale Gasart)									
7.1	Ersatzprüfgas C ₃ H ₈ (0,3 Vol.-%) [Anzeige in C ₉ H ₂₀ 0,22 Vol.-%!] – Anzeige 22 – 40 % UEG oder – Anzeige 0,16 – 0,28 Vol.-%									
8.0	Bemerkungen – Gehäuse beschädigt – Justage, Reparatur – Überprüfung im Werk – o. ä.									
9.0	Prüfung									
	– Tag									
	– Monat									
	– Jahr									
	– Unterschrift									