



SePem[®] 100/150/150 HY

SePem[®] 01 Master



Logger SePem® 100/150/150 HY




Fig. 1: Logger **SePem 100** (à gauche) et logger **SePem 150** sans antenne (en haut à droite) et avec antenne (en bas à gauche) Logger **SePem 150 HY** (en bas à droite)

SePem® 01 Master




Fig. 2: **SePem 01 Master** sans antenne (en haut) et avec antenne (en bas)

Remarques concernant le présent document

Les avertissements et les remarques ont la signification suivante :



PRUDENCE !

Danger pour les personnes. Peut causer des blessures ou un représenter un risque pour la santé.

ATTENTION !

Risque de dommages matériels.

Remarque :

Conseils et informations importantes.

Les listes numérotées (chiffres, lettres) sont utilisées pour :

- les instructions de manipulation qui doivent être exécutées dans un ordre donné

Les listes à puces (point, trait) sont utilisées pour :

- les énumérations
- les instructions de manipulation comportant une seule opération

Les chiffres entre barres obliques /.../ renvoient à la bibliographie.

1	Introduction	1
2	Généralités.....	2
2.1	Garantie	2
2.2	Utilisation conforme.....	2
2.3	Consignes de sécurité générales.....	3
3	Système SePem	4
3.1	Composants du système.....	4
3.2	Utilisation mobile comme alternative à l'utilisation fixe.....	4
3.3	Principe de fonctionnement.....	5
3.3.1	Déroulement de la surveillance (aperçu)	5
3.3.2	Technologie radio pour le transfert de données	5
3.3.3	Principes de détection des fuites	6
3.3.3.1	Détection de fuites en mode mobile.....	6
3.3.3.2	Détection des fuites en mode fixe.....	6
4	Logger SePem 100/150/150 HY	7
4.1	Fonction et structure	7
4.2	Définir le numéro d'appareil (en option)	8
4.3	Mise en place du logger au point de mesure	8
4.3.1	Emplacements de montage adaptés.....	8
4.3.2	Distance (recommandée) entre deux loggers.....	9
4.3.3	Préparation du logger.....	9
4.3.3.1	Vissage de l'aimant	9
4.3.3.2	Vissage de l'antenne (SePem 150 et SePem 150 HY).....	10
4.3.3.3	Première programmation du logger	10
4.3.4	Montage du logger	12
4.3.4.1	Montage du SePem 100 et SePem 150.....	12
4.3.4.2	Montage du SePem 150 HY	12
4.3.4.3	Instructions générales de pose	13
4.3.4.4	Utilisation d'un adaptateur de montage.....	14
5	SePem 01 Master.....	15
5.1	Fonction et structure	15
5.2	Utilisation du Master dans le véhicule.....	16
5.3	Alimentation électrique.....	17
5.3.1	Possibilités	17
5.3.2	Particularités des batteries.....	17
5.3.3	Remplacement des piles et des batteries	17

5.3.4	Alimentation externe	18
5.4	Utilisation.....	19
5.4.1	Touches et molette	19
5.4.2	Fonctions standard.....	20
5.4.3	Demandes de confirmation	20
5.4.4	Saisie de texte.....	21
5.4.5	Défilement des données graphiques.....	23
5.5	Menus du firmware et interaction Master – logger	24
5.5.1	Menu principal (aperçu)	24
5.5.2	Patrouille	25
5.5.2.1	Conditions requises pour une patrouille réussie	26
5.5.2.2	Déroulement d'une patrouille (aperçu).....	27
5.5.2.3	Analyse des résultats de mesure relevés	28
5.5.2.4	Jeu de données élargi.....	29
5.5.2.5	Courbe de mesure	31
5.5.3	Communication avec loggers.....	33
5.5.3.1	Caractéristiques des données des loggers	33
5.5.3.2	Caractéristiques des résultats de mesure.....	34
5.5.3.3	Plusieurs loggers (Configuration logger).....	34
5.5.3.4	Logger unique	38
5.5.3.5	Transfert des données au logger	41
5.5.3.6	Paramètres standard.....	44
5.5.4	Gestion des loggers	45
5.5.4.1	Base de données logger	45
5.5.4.2	Listes de patrouilles	48
5.5.5	Configuration du Master.....	49
5.5.6	Info Master	52
6	Conseils et aide.....	53
6.1	Problèmes avec le Logger	53
6.2	Problèmes avec le Master.....	53
6.3	Problèmes avec la liaison radio Master – Logger	54
6.3.1	Contrôle de la liaison radio.....	55
6.3.2	Amélioration de la liaison radio	56
6.4	Autres problèmes	56
7	Annexe	57
7.1	Caractéristiques techniques et conditions d'utilisation admises.....	57
7.1.1	Logger SePem 100	57
7.1.2	Logger SePem 150	58
7.1.3	Logger SePem 150 HY	60

7.1.4	SePem 01 Master	61
7.2	Types de mesure (aperçu)	63
7.3	Structure du menu.....	64
7.4	Symboles affichés (Master).....	65
7.5	Termes techniques et abréviations courantes.....	67
7.6	Abréviations utilisées dans le firmware	70
7.7	Accessoires et pièces d'usure.....	71
7.8	Remarques relatives à l'élimination.....	72
8	Index des mots-clés.....	73

1 Introduction

Le système **SePem** sert à la détection précoce des fuites dans les réseaux de distribution d'eau.

Le logger **SePem 100** peut être utilisé de préférence en mode mobile car l'antenne du logger est intégré dans le boîtier.

Le logger **SePem 150** et le logger **SePem 150 HY** est conçu pour une utilisation fixe, c'est-à-dire pour la surveillance permanente des réseaux de distribution d'eau au niveau de points de mesure fixes, sur de longues périodes (plusieurs années).

Grâce à l'appareil de programmation et de lecture **SePem 01 Master**, le système peut fonctionner indépendamment d'un ordinateur.

SePem est un système de prélocalisation. Les indications concernant les points de fuite doivent donc systématiquement être contrôlées par des méthodes appropriées (par ex. par corrélation).

Remarque :

Dans la présente notice d'utilisation, le système **SePem** est décrit. Les descriptions se réfèrent à l'état du système à la livraison (réglages d'usine). Sous réserve de modifications.

2 Généralités

2.1 Garantie

Pour garantir le fonctionnement et la sécurité, les instructions suivantes doivent être respectées.

- Ne mettez le produit en service qu'après avoir lu la présente notice d'utilisation.
- N'utilisez le produit que dans le cadre de son utilisation conforme.
- Les travaux de réparation et d'entretien ne doivent être exécutés que par une main-d'œuvre qualifiée ou dûment formée. Lors des réparations, utilisez uniquement des pièces de rechange autorisées par Hermann Sewerin GmbH.
- Les transformations et modifications du produit ne doivent être exécutées qu'après autorisation de la société Hermann Sewerin GmbH.
- Utilisez le produit exclusivement avec des accessoires de la société Hermann Sewerin GmbH.

La société Hermann Sewerin GmbH ne peut être tenue responsable des dommages dus au non-respect de ces instructions. Les conditions générales de vente (CGV) de la société Hermann Sewerin GmbH ne sont pas étendues par les instructions.

Outre toutes les avertissements et autres remarques de la présente notice, respectez également toujours la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de prévention des accidents.

Sous réserve de modifications techniques du produit.

2.2 Utilisation conforme

SePem est un système de détection et d'analyse de valeurs mesurées. Il est destiné à la surveillance fixe et mobile des réseaux de distribution d'eau. Le système doit être utilisé par le personnel qualifié des entreprises de distribution d'eau (main-d'œuvre qualifiée, chefs de travaux et techniciens).

Le système est destiné uniquement à une utilisation industrielle et professionnelle. Toutes les règles de sécurité et de prévention des accidents en vigueur doivent être respectées lors de l'utilisation du système.

Le Chap. 7.1 donne des indications précises sur les conditions de fonctionnement des composants du système sur le lieu d'utilisation.

2.3 Consignes de sécurité générales

Le produit a été fabriqué dans le respect de toutes les réglementations et prescriptions légales de sécurité. Il est conforme à l'état de la technique et aux exigences de conformité CE. Le fonctionnement du produit est sûr dans le cadre de son utilisation conforme.

Si vous manipulez ou utilisez le produit de manière non conforme, il peut en découler des dangers pour les personnes et les objets. Respectez impérativement les consignes de sécurité suivantes.

- Ne procédez à aucune modification sur le produit.
- N'ouvrez jamais le boîtier des appareils. (ne s'applique pas au compartiment à piles du **SePem 01 Master**.)
- Le logger contient un aimant puissant. Les porteurs de pace-makers ne doivent pas se tenir à proximité.
- Tenez le logger à distance des supports d'enregistrement magnétiques (disquettes, disques durs, cartes de crédit), des moniteurs (PC, TV) et des montres.
- Les piles du logger ne doivent être remplacées que par le service après-vente SEWERIN ou un personnel dûment formé.
- Protégez les connexions de tous les appareils contre les impuretés et l'humidité.
- Ne portez jamais les appareils par leur antenne.
- Ne pliez, ne tordez et ne raccourcissez pas l'antenne des appareils.
- Respectez les températures de fonctionnement et de stockage admises.
- Protégez le **SePem 01 Master** contre la pénétration d'humidité.

3 Système SePem

3.1 Composants du système

Le système **SePem** (abrégié en **SePem**) comprend :

- le logger **SePem 100**, **SePem 150** ou **SePem 150 HY**, abrégié en **Logger** (voir Chap. 4)
pour l'acquisition des données de mesure
- le **SePem 01 Master**, abrégié en **Master** (voir Chap. 5)
pour la réception et l'analyse des résultats de mesure et pour la programmation du Logger

Un **Master** peut gérer jusqu'à 400 loggers. Divers accessoires sont disponibles pour les loggers et le **Master** (voir Chap. 7.7).

3.2 Utilisation mobile comme alternative à l'utilisation fixe

Alors qu'une utilisation fixe permet une surveillance **continue** des réseaux de distribution d'eau sur de grandes surfaces, l'utilisation mobile du système sert au contrôle **régulier** de petites zones.

L'utilisation mobile est une alternative économique à l'utilisation fixe, car elle nécessite un nombre limité de loggers. Ils sont mis en place sur toute la surface d'une zone de surveillance pendant quelques jours. Les données de mesure enregistrées sont relevées et analysées régulièrement. Une fois les fuites relevées supprimées, la surveillance de la zone est terminée. Les loggers sont alors placés dans la zone de surveillance suivante.

Le logger **SePem 100** est particulièrement adapté à l'utilisation mobile car l'antenne du logger est intégré dans le boîtier.

3.3 Principe de fonctionnement

3.3.1 Déroulement de la surveillance (aperçu)

Le système fonctionne sur le principe suivant :

1. Première programmation du logger (voir Chap. 5.5.3)
L'emplacement et l'heure d'enregistrement des données mesurées sont définis pour chaque logger.
2. Mise en place du logger au point de mesure (voir Chap. 4.3)
3. Le logger travaille de manière autonome, c'est-à-dire qu'il acquiert les données de mesure aux heures définies.
4. Lecture des résultats de mesures au moyen du **Master** (voir Chap. 5.5.2)

Le Logger envoie les résultats de mesure aux intervalles réguliers définis. Cette période est nommée fenêtre de temps radio et est déterminée lors de la programmation.

Pour relever les données, l'utilisateur doit se trouver avec le **Master** dans la zone de portée radio du Logger. Dès que l'utilisateur se trouve dans la zone de portée radio, les résultats de mesures sont automatiquement transférés du logger au **Master**.

La représentation graphique de la mesure (courbe de mesure) et les données du logger peuvent également être relevées.

5. Les résultats de mesure peuvent être analysés immédiatement ou dans un deuxième temps à l'aide du **Master** (voir Chap. 5.5.2.2 – Chap. 5.5.2.4, Chap. 5.5.4)

3.3.2 Technologie radio pour le transfert de données

Un logger placé dans un puits émet à partir de ce puits. La portée des ondes radio dépend donc fortement de l'effet isolant du puits et en particulier du couvercle.

En règle générale, les ondes radio peuvent être reçues de manière satisfaisante dans une zone de **30 à 70 m** autour de l'emplacement du logger. En cas de couvercle en plastique, il est possible d'atteindre 100 à 200 m.

3.3.3 Principes de détection des fuites

Différents procédés sont mis en œuvre pour la détection de fuites.

Remarque :

Si un ronflement apparaît (fréquence 50 Hz ou 100 Hz), aucune indication de fuite n'est émise.

Respectez également les explications pour l'interprétation des résultats de mesure et des indications de fuites au Chap. 5.5.2.3 – Chap. 5.5.2.5.

3.3.3.1 Détection de fuites en mode mobile

Pour décider si les données mesurées enregistrées par le logger en mode mobile indiquent la présence d'une fuite, un niveau d'alarme est défini dans le **Master (valeur absolue)**. Si le niveau de bruit minimum mesuré dépasse la valeur prédéfinie, une indication de fuite est émise.

Le niveau d'alarme dépend du matériau des tuyaux utilisés dans l'environnement du logger. C'est pour cela qu'il est possible de définir dans le **Master** un niveau d'alarme spécifique à chaque logger.

3.3.3.2 Détection des fuites en mode fixe

Quand le système est en mode fixe, la détection de fuites repose sur une relation mathématique qui utilise la comparaison des valeurs de mesure à différents temps de mesure (détection des **modifications**). Il en résulte les particularités suivantes lors de l'analyse des résultats de mesure :

- Avant la mise en service du système en mode fixe, le réseau de distribution d'eau ne doit présenter aucune fuite.
- Seules les fuites qui surviennent après le début de la surveillance pourront être détectées.
- Une indication de fuite s'affiche à la troisième mesure après première apparition de la fuite afin d'écarter toute indication de fuite erronée due à des perturbations de courte durée.
- Les influences extérieures peuvent entraîner des indications de fuite erronées (par exemple en cas de fortes pluies prolongées).

4 **Logger SePem 100/150/150 HY**

4.1 **Fonction et structure**

Les loggers **SePem 100**, **SePem 150** et **SePem 150 HY** sont des loggers de bruit (en anglais : to log = enregistrer [des données]). Ils peuvent acquérir et enregistrer des données de mesure dans les réseaux de distribution d'eau. L'échange de données avec le **Master** se fait par radio.

Vous trouverez un aperçu avec la désignation des éléments du logger en page de couverture intérieure (Fig. 1).

Antenne

Les loggers **SePem 100** et **SePem 150** ne se différencient que par leur antenne. Sur le logger **SePem 100**, l'antenne est intégrée dans le boîtier. Sur le logger **SePem 150**, l'antenne peut être dévissée

Boucle

Il est possible d'accrocher un câble de sécurité à la boucle, afin de faciliter la mise en place et le retrait du logger en cas d'installation à des emplacements de montage profonds.

Fixation

La fixation sur le métal se fait par aimant. Si des conduites en plastique doivent être surveillées, le logger doit être monté sur la robinetterie.

Alimentation électrique

L'alimentation électrique s'effectue par pile au lithium intégrée dont l'autonomie est de plusieurs années dans des conditions d'utilisation normales.

4.2 Définir le numéro d'appareil (en option)

Chaque Logger est fourni par le fabricant avec un numéro de série à 11 caractères. Pour faciliter la gestion des loggers (dans le **Master** et à l'emplacement de mesure), il est possible de déterminer un numéro d'appareil pour chaque appareil. Il peut être **choisi librement** et peut contenir **quatre caractères au maximum**. Il peut par exemple être formé à partir des derniers chiffres du numéro de série.

1. Définissez un schéma sur la base duquel vous formerez les numéros d'appareil de tous les Logger.
2. Marquez les loggers avec leur numéro d'appareil.
3. Enregistrez l'affectation des numéros d'appareil aux numéros de série dans le **Master** (voir Chap. 5.5.4.1).

4.3 Mise en place du logger au point de mesure

4.3.1 Emplacements de montage adaptés

Le logger peut être posé sur :

- des canalisations
- la robinetterie (vanne, prise d'eau souterraine ou de surface)

Remarque :

Ne montez les loggers sur des prises d'eau de surface que si vous pouvez protéger les appareils contre le vol et le vandalisme.

Il est possible de les installer aussi bien dans les réseaux de distribution d'eau à conduites métalliques qu'à **conduites en plastique**. Attention pour l'installation dans des réseaux de distribution d'eau à conduites en plastique :

- Le logger ne peut pas être fixé directement sur la conduite, mais sur la robinetterie uniquement.
- Dans les conduites en plastique, le son est moins bien transmis que dans les réseaux à conduites métalliques.

4.3.2 Distance (recommandée) entre deux loggers

Pour surveiller systématiquement une zone, les distances suivantes entre deux loggers sont recommandées :

Réseau de distribution d'eau en	Pose du logger sur	Distance recommandée entre deux loggers
Métal	Vanne	300–500 m (mobile) 500 m (fixe)
Plastique	Vanne	50–100 m

Les réseaux de distribution d'eau très denses exigent parfois des distances réduites entre deux loggers. Pour le SePem 150 HY, des distances plus importantes peuvent être choisies, en fonction du lieu d'utilisation, du matériau de la conduite et de la pression de l'eau.

4.3.3 Préparation du logger

La préparation du logger comprend les opérations suivantes :

- Vissage de l'aimant sur le logger
- Vissage de l'antenne sur le logger (uniquement pour le **SePem 150** et le **SePem 150 HY**)
- Première programmation du logger

4.3.3.1 Vissage de l'aimant

Pour fixer correctement le logger à l'emplacement de montage, l'aimant doit être vissé sur le logger.

1. Assurez-vous que le filetage du logger et de l'aimant sont propres.
2. Vissez l'aimant à la main.

4.3.3.2 Vissage de l'antenne (SePem 150 et SePem 150 HY)

Remarque :

L'antenne doit être vissée uniquement sur le logger **SePem 150**. et **SePem 150 HY**. Sur le logger **SePem 100**, l'antenne est intégrée dans le boîtier.

La liaison entre le logger et l'antenne est établie par connecteur TNC. L'antenne peut être vissée directement sur le filetage de la prise d'antenne.

1. Assurez-vous que les contacts du logger et de l'antenne sont propres et secs.
2. Vissez l'antenne sur la prise d'antenne.

Vissez l'antenne à la main afin de garantir l'étanchéité de l'appareil et la qualité de la liaison radio.

ATTENTION ! Risque de destruction

Ne pas exercer de stress mécanique sur les contacts internes du connecteur TNC.

- Vissez l'antenne à la main uniquement.
 - N'utilisez aucun outil.
-

4.3.3.3 Première programmation du logger

Avant d'être posé au point de mesure, le logger doit être programmé, c'est-à-dire que les données comme l'heure et la durée de mesure, le temps radio, etc. doivent être transférés au logger depuis le **Master**. Pour ce faire, une liaison radio entre les deux appareils est nécessaire.

Remarque :

Chaque logger doit être programmé.

1. Sur le **Master**, préparez la programmation des loggers (voir Chap. 5.5.3 et notamment Chap. 5.5.3.3).
2. Activez le logger.

Pour ce faire, déplacez un aimant au dessus du commutateur d'activation. La Fig. 3 indique le sens de déplacement à respecter. Vous pouvez par exemple utiliser l'aimant d'un autre logger.

Après activation, le logger est prêt à recevoir le signal pendant une minute.



Fig. 3: Activation du logger :
Déclenchement du commutateur d'activation du boîtier (à gauche).
Sens de déplacement de l'aimant (à droite)

3. Passez avec le **Master** dans la zone de portée radio du logger.
Transférez les données (voir Chap. 5.5.3.5).

Si aucune liaison radio n'est établie pendant la période de transfert disponible entre le **Master** et le logger, ce dernier s'éteint automatiquement et devra éventuellement être de nouveau activé.

Remarque :

Si par la suite, au cours du travail avec le logger, les paramètres de l'appareil sont modifiés, la fenêtre de temps radio peut être utilisée pour transférer les données. Il n'est donc pas nécessaire d'activer manuellement le logger à chaque fois.

4.3.4 Montage du logger

4.3.4.1 Montage du SePem 100 et SePem 150

Le logger est fixé à l'aide de l'aimant à l'emplacement de montage.

Remarque :

Respectez les indications du Chap. 4.3.1 et du Chap. 4.3.2 !

ATTENTION ! Dommages matériels dus à une pose brutale

Le logger contient des composants sensibles aux chocs.

- Posez toujours le logger très prudemment sur le point de connexion.
-

4.3.4.2 Montage du SePem 150 HY

Le logger est monté dans la colonne d'eau. Les points adaptés sont les points du réseau de canalisations d'eau déjà prévus comme entrée de mesure ou pouvant faire office d'entrée de mesure.



PRUDENCE! Risque de pollution de l'eau potable

L'eau des réseaux de distribution est soumise à des exigences de qualité particulières.

- Veillez à ne pas introduire d'impuretés dans le système de canalisations lors du montage.
 - Pour la désinfection du logger, utilisez uniquement un désinfectant autorisé pour l'eau potable.
-

À la livraison, l'hydrophone est protégé par un capuchon.

– Retirez le capuchon de protection avant d'installer le logger.

1. Rincez la conduite, jusqu'à ce que l'eau ne présente plus d'impuretés.

2. Désinfectez toutes les pièces du logger qui peuvent entrer en contact avec l'eau potable.
3. Posez le logger sur l'entrée de mesure.
 - Étanchéifiez soigneusement le raccord lorsque vous vissez le logger.
4. Ouvrez entièrement la vanne.
5. Purgez l'entrée de mesure à l'aide de la soupape de purge du logger.
6. Vérifiez la joignabilité du logger.

4.3.4.3 Instructions générales de pose

- Aidez-vous d'un câble de sécurité si le point de connexion est trop profond pour pouvoir poser le logger à la main. Le câble de sécurité est accroché dans la boucle.

Le câble de sécurité est un accessoire qui peut être acheté séparément.

- Veillez à un bon contact métallique entre le point de connexion et l'aimant du logger.

La transmission du bruit de structure ne doit pas être atténuée par des impuretés, de la boue ou de la rouille. Nettoyez si nécessaire le point de connexion avant de poser l'aimant du logger.

- L'antenne du **SePem 150** ne doit toucher aucune pièce métallique sur l'emplacement de montage.
- L'antenne du **SePem 150** doit rester droite même après fermeture du couvercle de regard et ne doit pas toucher l'emplacement de montage. Prévoyez le jeu nécessaire.

4.3.4.4 Utilisation d'un adaptateur de montage

Sur de nombreux emplacements de montage, la fixation verticale du logger à l'aide de son aimant est difficile voire impossible. Dans ce cas, il est possible d'utiliser un adaptateur de montage. L'adaptateur de montage est particulièrement adapté à la pose horizontale des loggers.

L'adaptateur de montage est un accessoire qui peut être acheté séparément.

L'adaptateur de montage est composé d'une tôle incurvée en acier inox avec un trou longitudinal et un adaptateur de contact (aimant). L'adaptateur de contact peut être glissé dans le trou longitudinal jusqu'à ce que la position optimale pour l'emplacement de montage soit obtenue. Enfin, l'adaptateur de contact est vissé avec un écrou carré. Le logger est fixé au morceau de tôle court à l'aide de son aimant (Fig. 4).



Fig. 4: Adaptateur de montage avec logger en place et différentes positions de l'adaptateur de contact

5 SePem 01 Master

5.1 Fonction et structure

Le **Master** est l'appareil de programmation et de lecture pour le logger.

Le **Master** permet de réaliser les tâches suivantes :

- programmation du logger
- relevé des résultats de mesure et des données des loggers
- analyse des résultats de mesure (représentation graphique également possible)
- modification des données de logger

Un aperçu de toutes les pièces du **Master** avec leur désignation figure sur les pages de couverture intérieures.

Antenne

L'antenne du **Master** garantit une liaison radio sûre et bidirectionnelle entre l'appareil et les loggers. Cet aspect est important car les données de mesure et des loggers sont transmises par radio, tout comme la programmation des **loggers**.

Poignée

La poignée permet de porter l'appareil et de le mettre en place. Elle peut pivoter en différentes positions. Si la poignée se trouve en position arrière, l'appareil peut être posé en toute sécurité, tout en permettant la lecture facile de l'écran.

Éclairage de l'écran

Il est possible de régler la durée d'éclairage de l'écran. La lumière s'allume à chaque pression sur une touche et à chaque mouvement de la molette (exception : lorsque les piles/batteries sont presque vides).

Mémoire

Le **Master** enregistre les résultats de mesure dans une **mémoire en boucle**. Cela signifie que, lorsque la mémoire est pleine,

c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espace mémoire, les données les plus anciennes sont écrasées par les données les plus récentes. L'appareil prévient l'utilisateur du manque d'espace mémoire par des indications correspondantes.

5.2 Utilisation du Master dans le véhicule

Pour programmer les loggers et lire les données, il est possible d'embarquer le **Master** dans un véhicule et de parcourir lentement la zone de portée radio des loggers. Ceci est général plus efficace que de circuler à pied. Le plus important dans ce cas est qu'il y ait une liaison radio stable entre le **Master** et les loggers pour la transmission des données.

Remarque :

Lors de la programmation des loggers depuis un véhicule qui passe à proximité, la liaison radio ne doit jamais être interrompue.

Pour améliorer la qualité de réception, il est possible de remplacer l'antenne du **Master** par une **antenne aimantée à placer sur le toit du véhicule**.

L'antenne aimantée est un accessoire qui peut être acheté séparément.

En cas **d'alimentation électrique externe** du **Master** par la batterie du véhicule (par le biais de la station d'accueil TG8 et du câble auto M4), la batterie du véhicule est sollicitée dès que le véhicule ne roule plus. Pour cette raison, éteignez toujours le **Master** lorsque vous ne l'utilisez pas.

5.3 Alimentation électrique

5.3.1 Possibilités

Le **Master** peut fonctionner au choix avec :

- des piles (4)
- des batteries NiMH (4)
- en externe, branché sur une prise de courant ou sur la batterie du véhicule

Remarque :

Le **Master** ne peut pas être chargé.

Si vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez-le pour prolonger l'autonomie des piles/batteries.

5.3.2 Particularités des batteries



PRUDENCE ! Risque de combustion

En cas de court-circuit, des batteries non adaptées peuvent surchauffer.

- Utilisez les batteries SEWERIN.
 - Vous pouvez utiliser d'autres batteries si elles sont conformes aux exigences de la norme EN 60950-1.
-

Pour être rechargées, les batteries doivent être retirées de l'appareil et être rechargées dans un chargeur externe.

5.3.3 Remplacement des piles et des batteries

Pour ouvrir le compartiment à piles à l'arrière de l'appareil, une clé six pans creux d'ouverture 2,5 (fournie) est nécessaire.

1. Dévissez les deux vis du compartiment à piles. Ce faisant, dévissez légèrement chaque vis en alternance pour ne pas déformer le couvercle.
2. Soulevez le couvercle pour l'enlever.

3. Remplacez les piles/batteries. Veillez à respecter la polarité lorsque vous les mettez en place.
4. Remplacez le couvercle en respectant le sens et vissez-le.

Remarque :

Si le remplacement des piles/batteries dure plus de quatre minutes, la date et l'heure devront à nouveau être réglées dans la **Configuration du master** (voir Chap. 5.5.5).

5.3.4 Alimentation externe

Alimentations électriques externes possibles :

Source de courant	Accessoires nécessaires	Utilisation du connecteur d'alimentation électrique sur
Prise murale	Alimentation M4	Master
	Station d'accueil TG8 et alimentation M4	Station d'accueil TG8
Batterie du véhicule	Station d'accueil TG8 et câble auto M4	Station d'accueil TG8

Les **câbles auto M4** existent en différents modèles.

5.4 Utilisation

5.4.1 Touches et molette

Avec le bouton ON/OFF, l'appareil possède un seul élément de commande à fonction non modifiable.

Après la mise en marche de l'appareil, l'écran propose les fonctions de commande au moyen de la molette et des touches de fonction.

Élément de commande	Action	Fonction
Bouton ON/OFF	Appuyer	● Mise en marche de l'appareil ● Arrêt de l'appareil
Touche de fonction F1, F2, F3	Appuyer	● Variable ● Est indiquée dans la zone inférieure de l'affichage par l'indication correspondante ● Il peut arriver qu'aucune fonction ne soit attribuée aux touches de fonction.
Molette	Tourner	● Commande de fonctions subordonnées (ou adjacentes), réglages, résultats de mesure etc. ● Modification de valeurs
	Appuyer	● Ouverture du niveau de programme suivant (par exemple option de menu, fonction, résultats de mesure, valeurs à sélectionner) ● Validation de valeurs

5.4.2 Fonctions standard

Vous avez régulièrement besoin des fonctions suivantes pour utiliser le **Master** :

Fonctions standard		
Retour	F3	Retour au niveau de programme supérieur
Accepter	F2	Enregistrement des valeurs modifiées
Supprimer Suppr. liste	F2	Effacement d'une seule valeur ou d'une liste

5.4.3 Demandes de confirmation

Les demandes de confirmation peuvent s'afficher en association avec différentes fonctions (**Supprimer** par exemple). Elles ont pour but d'éviter à l'utilisateur d'effectuer par inadvertance des actions qui pourraient entraîner la perte de données.

En outre, lors de chaque demande de confirmation, les événements suivants se produisent :

- **Signal visuel** : Clignotement de la lampe d'alarme
- **Signal sonore** : Le signal sonore retentit

Le signal sonore peut être désactivé dans la **Configuration du Master**.




Fig. 5: Demande de confirmation

La réponse **OUI/NON** à la demande de confirmation est saisie à l'aide de la molette.

5.4.4 Saisie de texte

Il est possible d'enregistrer un **commentaire** et un **lieu** pour chaque logger dans la **BASE DE DONNÉES LOGGER**. La saisie peut comporter 20 caractères au maximum.

La fenêtre de saisie de texte s'appelle **ÉDITER TEXTE**.




Fig. 6: Éditer texte

Zone de texte

La zone de texte contient toujours le dernier commentaire et/ou lieu enregistré pour le logger. L'entrée existante est remplacée lors de la saisie de texte.

Pour remplacer le texte, se placer sur chaque position de caractère. Pour ce faire, utilisez la molette et les fonctions de la 1ère ligne de la zone de sélection (**RETOUR**, **SUIVANT**, **SUPPR**, **INSÉRER**).

À la livraison, le numéro de série est enregistré dans la zone commentaire / lieu.

Zone de sélection

Pour vous déplacer dans la zone de sélection,

- faites tourner la molette vers l'avant ou l'arrière ou
- avancez de ligne en ligne à l'aide de **F1 Ligne**.

Les fonctions de la 1ère ligne de la zone de sélection permettent de définir l'emplacement dans les caractères.

Fonction	Action dans la zone de texte
RETOUR	Reculer le curseur d'un caractère
SUIVANT	Avancer le curseur d'un caractère
SUPPR	Supprimer le caractère situé à la position actuelle
INSÉRER	Insérer un caractère avant la position actuelle du curseur

Tous les caractères sélectionnés et les fonctions de la 1ère ligne doivent toujours être **validés** en pressant la molette.

Affectation des touches de fonction

Touches de fonction		
Ligne	F1	Passer à la ligne suivante dans la zone de sélection (en avant seulement)
abc 0-9 ABC	F2	Passage au jeu de caractères suivants • ABC Majuscules • abc Minuscules • 0-9 Chiffres et caractères spéciaux
Retour	F3	Retour au niveau de programme supérieur

5.4.5 Défilement des données graphiques

Le **Master** peut afficher les données sous forme graphique. Les fenêtres correspondantes sont nommées **COURBE DE MESURE** et **HISTORIQUE GRAPHIQUE**.

La représentation graphique représente toujours toutes les données sur une seule page. En présence d'un nombre important de données, cela signifie que les valeurs sont représentées sous forme compressée.

Pour analyser plus précisément les différentes valeurs, il est possible de visualiser le graphique en mode Défilement. **F2 Dérouler** permet de passer en mode Défilement. **F2 Pas dérouler** permet de quitter le mode Défilement.

Touche de fonction F2	
Dérouler	Passer au mode Défilement
Pas dérouler	Quitter le mode Défilement

Explications relatives au mode Défilement

En mode Défilement, un curseur (trait vertical) est visible sur le graphique. Il peut être déplacé à l'horizontale en tournant la molette.

Les informations associées à la position du curseur (date et heure, niveau de bruit actuel) s'affichent au-dessus du graphique.

S'il y a de nombreuses données pour une mesure, c'est-à-dire lorsque les valeurs sont représentées de manière compressée, plusieurs valeurs peuvent se cacher sous une seule position de curseur. Dans ce cas, le niveau de bruit le plus bas et le plus élevé sont indiqués au niveau de la position du curseur, avec l'heure correspondante.

5.5 Menus du firmware et interaction Master – logger

5.5.1 Menu principal (aperçu)

Le menu principal est le point de départ central pour toutes les opérations effectuées avec le **Master**. Il se trouve au niveau le plus haut du programme.




Fig. 7: Menu principal

Le menu principal apparaît automatiquement après la mise en marche de l'appareil si démarrage du programme n'est pas défini sur Patrouille dans la configuration du Master (voir Chap. 5.5.5).

Les cinq options de menu du menu principal permettent d'effectuer les tâches et de visualiser les informations suivantes :

MENU PRINCIPAL	
Patrouille	● Lecture des résultats de mesure provenant des loggers
Comm. avec loggers	● Programmation des loggers ; transfert des données de logger aux loggers ● Lecture des résultats de mesure provenant des loggers uniques ● Mesure directe
Gestion des loggers	● Gestion des résultats de mesure et des données de logger
Configuration du Master	● Configuration du Master
Info Master	● Informations relatives au Master

5.5.2 Patrouille

Lors de la patrouille, les données enregistrées dans le logger sont lues (collectées) à l'aide du **Master**.

Le **but** de la patrouille est

- de suivre les indications de fuite sur place et
- de visualiser et d'analyser dans un deuxième temps au calme les résultats de mesure collectés.

Dès que vous avez sélectionné l'option de menu **Patrouille** (navigatez puis validez), la fenêtre **PATROUILLE** s'affiche. Elle contient un aperçu des résultats de mesure des loggers qui ont été relevés.

4/5		PATROUILLE		🕒 10:21	
N°	SERIE				
100 01	00005	45	-	189	
100 01	00010	20	-	80	
100 01	00034	545	120	311	
100 01	00035	345	405	155	

Fig. 8: Patrouille – Aperçu des loggers relevés

Remarque :

Seuls les loggers ayant terminé une mesure avec succès apparaissent dans la fenêtre **Patrouille**. Exception : les mesures de type **Continue** ne doivent pas être terminées.

Le nombre de loggers relevés et connus du **Master** s'affichent dans l'angle supérieur gauche (voir [Basedonnéeslogger](#) – dans l'exemple 4/5, c'est-à-dire 4 loggers relevés, 5 loggers connus).

Au début d'une nouvelle patrouille, l'aperçu est vide car les données de la dernière patrouille sont toujours supprimées de l'aperçu à l'extinction de l'appareil et sont en même temps enregistrées automatiquement dans les **Listes de patrouilles**.

Avec la touche **F1 Log manquant**, il est possible d'afficher tous les loggers qui n'ont pas encore été relevés pendant la patrouille actuelle. La condition requise est que les loggers soient enregistrés dans la base de données logger.

5.5.2.1 Conditions requises pour une patrouille réussie

- Le **Master** est en marche, la fenêtre **PATROUILLE** est ouverte.
- L'utilisateur se trouve, avec le **Master**, dans la zone de portée radio du logger.
- La fenêtre de temps radio du logger est ouverte, c'est-à-dire que le logger est prêt à émettre.

Remarque :

Le **Master** ne peut recevoir des données que si la fenêtre **PATROUILLE** est ouverte.

5.5.2.2 Déroulement d'une patrouille (aperçu)

1. Utilisateur

- Se place avec le **Master** dans la zone de portée radio du logger.

2. Logger

- Prêt à émettre (la fenêtre de temps radio est ouverte)

3. Master

- Reçoit les derniers résultats de mesure enregistrés ; une nouvelle ligne apparaît dans la fenêtre **PATROUILLE**.
- Synchronise le logger sur son heure (selon la **Configuration du Master**).
- Envoie un signal de retour au logger indiquant que la fenêtre de temps radio doit être fermée après **5 min**.

4. Utilisateur

- Analyse les résultats de mesure reçus (voir Chap. 5.5.2.3).
- Continuez ensuite au point 5 si les résultats de mesure doivent être analysés plus précisément
- Sinon, répétez l'opération avec le logger suivant en reprenant à partir du point 1.

5. Utilisateur

- Se place à nouveau avec le **Master** dans la zone de portée radio du logger pour relever le jeu de données élargi (tenir compte de la durée disponible de 5 min)
- Sélectionne le logger souhaité dans la fenêtre **PATROUILLE** (navigatez et validez).

6. Logger

- Envoie le jeu de données élargi de la mesure sélectionnée.

7. Master

- Affiche la fenêtre **LOGGER SÉLECTIONNÉ**

8. Utilisateur

- Peut analyser le jeu de données élargi (voir Chap. 5.5.2.4 et Chap. 5.5.2.5)
- Peut terminer la communication avec le logger : appuyez sur **F3 Retour** ; la fenêtre **PATROUILLE** s'affiche.

5.5.2.3 Analyse des résultats de mesure relevés

Les résultats de mesure relevés pendant la patrouille (voir Chap. 5.5.2.2, déroulement jusqu'au point 3) doivent toujours être analysés et remis en question.

Les valeurs suivantes peuvent donner des indications sur la qualité de la mesure et la présence d'une fuite :

Valeur	Indication sur	Explication
Bruit minimum permanent 	Présence éventuelle d'une fuite	• Proche de zéro > pas de fuite • Nettement au-dessus de zéro > fuite possible
Fréquence caractéristique de la mesure 	Perturbation Emplacement de la fuite	• 50Hz ou 100Hz > ronflement de réseau > normalement pas de fuite • Bas > la fuite éventuelle est éloignée • Haut > la fuite éventuelle est proche
Largeur 	Qualité de la mesure	• Faible > un peu de bruits parasites > bonne mesure • Elevée > beaucoup de bruits parasites > mesure mauvaise

Remarque :

À la livraison, la colonne **fréquence caractéristique de la mesure** est masquée. Pour afficher la colonne, modifiez la configuration du Master.

Si vous avez besoin d'une courbe de mesure pour analyser les résultats de mesure, vous devez relever le jeu de données élargi. Pour ce faire, poursuivez la patrouille à partir du point 5 de la procédure décrite au Chap. 5.5.2.2.

En plus des résultats de mesure, les indications suivantes sont également transmises lors du relevé :

Remarque		Caractéristique
Indication de fuite	Colonne 	• Valeur inversée
	Lampe d'alarme	• Signal visuel : allumage fixe long
	Bip	• Signal sonore : signal sonore long
Autonomie de la pile logger inférieure à 10 % (remplacement des piles nécessaires)	Colonne 	• Champ noir • Aucun segment visible

Notez qu'une **indication de fuite ne garantit pas la présence effective d'une fuite.**

Si après analyse des résultats de mesure, l'hypothèse de présence d'une fuite est confirmée, ce résultat doit être vérifié à l'aide d'une méthode appropriée (corrélation par exemple) avant de creuser.

5.5.2.4 Jeu de données élargi

Le jeu de données élargi fournit des informations supplémentaires sur

- une mesure (courbe de mesure par exemple),
- le logger qui émet (temps radio, sept derniers niveaux de bruit minimum enregistrés par exemple).

Le jeu de données élargi permet donc d'analyser plus précisément les mesures et de vérifier le fonctionnement des loggers.

Pour obtenir le jeu de données élargi d'une mesure, effectuez la patrouille suivant la procédure décrite au Chap. 5.5.2.2, jusqu'au point 6.

Remarque :

Le jeu de données élargi ne peut être relevé que pour la dernière mesure d'un logger ou sa mesure en cours.

Jeu de données élargi : Valeurs dans la patrouille	
Général	Capacité batterie, N° d'appareil, prochaine maintenance, version Firmware, erreur (en option)
Temps radio	Jours, début, durée, type de patrouille, mode économie
Temps de mesure	Date, heure, durée, intervalle, type, niveau d'alarme, état
Résultats de mesure	Bruit minimum permanent, fréquence, largeur, température de mesure, capteur
Derniers bruits minimum (en option)	Indication des sept dernières valeurs (maximales)
Courbe de mesure	Affichage de la courbe de mesure

Une fois la patrouille terminée, une partie du jeu de données élargi est enregistrée dans la **base de données logger**.

Jeu de données élargi : valeurs enregistrées dans la base de données logger (historique)	
Temps de mesure	Date, heure, durée
Résultats de mesure	Bruit minimum permanent, fréquence caractéristique, largeur, heure de lecture
Courbe de mesure	Affichage de la courbe de mesure
Derniers bruits minimum (en option)	Indication des sept dernières valeurs (maximales)

5.5.2.5 Courbe de mesure

La courbe de mesure en tant que partie intégrante du jeu de données élargi (voir Chap. 5.5.2.4) a une importance particulière lors de l'analyse approfondie d'une mesure. Le tracé d'une courbe permet de déterminer la présence d'une fuite.

La courbe de mesure peut être visualisée aussi bien pendant la patrouille que plus tard.

Visualiser la courbe de mesure pendant la patrouille

1. Sélectionnez le logger souhaité dans la **PATROUILLE** (navigatez et validez). La fenêtre **LOGGER SÉLECTIONNÉ** s'affiche.
2. Sélectionnez l'option de menu **Données/Résultats**.
3. Tournez la molette jusqu'à ce que **Courbe de mesure** s'affiche (dernière fenêtre).

Visualiser la courbe de mesure une fois la patrouille terminée

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Gestion des loggers** puis l'option de menu **Base de données logger**. La fenêtre **BASE DE DONNÉES LOGGER** s'affiche.
2. Sélectionnez le logger souhaité (navigatez et validez). La fenêtre **HISTORIQUE** s'affiche.
3. Sélectionnez la patrouille souhaitée (navigatez et validez). La fenêtre **COURBE DE MESURE** s'affiche.

Analyse de la courbe de mesure

L'axe des x représente le temps, l'axe des y l'échelle des valeurs de mesure (niveau de bruit).

Un niveau de bruit constant nettement supérieur à zéro peut indiquer la présence d'une fuite (Fig. 9).




Fig. 9: Courbe de mesure avec forte probabilité de fuite

Si le niveau de bruit constant est proche de zéro, la probabilité de fuite est faible (Fig. 10). Des pics (pointes) courts et élevés indiquent par exemple le passage d'un véhicule ou un bref prélèvement d'eau.




Fig. 10: Courbe de mesure avec faible probabilité de fuite

5.5.3 Communication avec loggers

La **COMMUNICATION AVEC LOGGERS** sert à échanger des données entre le **Master** et les loggers. Les données comprennent les résultats de mesure et les données des loggers (voir Chap. 5.5.3.1 et Chap. 5.5.3.2).

Lors de la communication avec les loggers, il y a des différences entre le transfert de données vers un logger unique et le transfert vers plusieurs loggers (voir Chap. 5.5.3.5).




Fig. 11: Communication avec loggers

COMM. AVEC LOGGERS	
Plusieurs loggers	• Configuration et programmation d'un nombre de loggers au choix
Logger unique	• Relevé des données et résultats de mesure du logger • Mesure directe • Configuration et programmation d'un logger unique

5.5.3.1 Caractéristiques des données des loggers

Les données des loggers sont soit

- définies dans le **Master** (par exemple Temps radio et de mesure), soit
- enregistrées dans l'appareil (par exemple Prochaine maintenance, Version Firmware).

Les temps radio et de mesure doivent être transférés vers le logger, ce qui le programme.

Pour effectuer des contrôles, les données du logger peuvent être lues dans un deuxième temps par le **Master** et à nouveau depuis un logger.

DONNÉES DE LOGGER	
Général	Capacité batterie, N° d'appareil, prochaine maintenance, version Firmware
Temps radio	Jours, heure, durée, type de patrouille, mode économie
Temps de mesure	Début de la mesure (début dans ou date), heure, durée, intervalle, type, niveau d'alarme, état

5.5.3.2 Caractéristiques des résultats de mesure

Les résultats de mesure sont obtenus à partir des données de mesure enregistrées par le logger. Ils peuvent être relevés à l'aide du **Master**. L'identification du logger est affectée aux résultats de mesure.

RÉSULTATS DE MESURE
Identification log., bruit minimum permanent, fréquence caractéristique, largeur En option et en fonction de la programmation actuelle : capacité batterie, indication de fuite, température de mesure, capteur

5.5.3.3 Plusieurs loggers (Configuration logger)

L'option de menu **Plusieurs loggers** mène directement à la **CONFIGURATION LOGGER**. Celle-ci comprend la détermination des **Temps de mesure** et **Temps radio**, ainsi que **Divers**. Les réglages peuvent ensuite être transférés au nombre souhaité de loggers (voir Chap. 5.5.3.5).

Pour la configuration, tenez compte des indications suivantes :

- Les fenêtres **Temps de mesure**, **Temps radio**, **Divers** s'affichent l'une après l'autre (tournez la molette).
- L'importance des valeurs réglées influe sur l'autonomie des piles du logger. Des temps radio longs, des intervalles courts etc. réduisent l'autonomie.
- Les valeurs réglées qui ne sont pas valides ou autorisées ne peuvent être transférées. Elles sont automatiquement corrigées.

Temps de mesure

Les réglages des **Temps de mesure** déterminent quand et comment un **logger** enregistre des données de mesure.

CONFIGURATION LOGGER	
Temps de mesure	
Début dans	d (jours) • Nombre de jours avant le début de la mesure (0-30 d)
Heure	Heure (heures : minutes) • L'heure à laquelle la mesure doit commencer
Durée	d h min (jours : heures : minutes) • Durée d'une mesure Type de mesure : unique et cyclique) • Durée d'enregistrement (type de mesure : continue)
Intervalle	s/min/h (secondes/minutes/heures) • Intervalle de temps entre l'enregistrement de deux valeurs de mesure dans une même mesure.
Type	UNIQUE > CYCLIQUE > CONTINUE (type de mesure) • Choix du type de mesure (voir Chap. 7.2)

Temps radio

Les réglages du **Temps radio** définissent le moment et la durée de disponibilité du **logger** pour l'échange de données avec le **Master (Fenêtre de temps radio)**. L'intervalle de temps entre deux impulsions de transmission est défini au point **Type de patrouille**.

CONFIGURATION LOGGER	
Temps radio	
Jours	DI LU MA ME JE VE SA ● Jours de semaine où la fenêtre de temps radio est ouverte ● Utilisez la molette pour cocher/décocher.
Heure	Heure (heures : minutes) ● Heure à laquelle la fenêtre de temps radio est ouverte
Durée	h (heures) ● Durée de la liaison radio (1-23 h)
Type de patrouille	VIT.RAPIDE > VIT.MOYENNE > VIT.LENTE > FIXE ● Type de patrouille ● Détermine l'intervalle de temps entre deux impulsions de transmission. ● VIT.RAPIDE : Impulsion d'émission 5 s correspond à un véhicule roulant à environ 30 km/h ● VIT.MOYENNE : Impulsion d'émission 10 s correspond à un véhicule roulant à moins de 10 km/h ou effectuant des arrêts et démarrages successifs ● VIT.LENTE : Impulsion d'émission 30 s Correspond à une patrouille à pied. ● FIXE : Impulsion d'émission 60 s

Divers

Les réglages **Divers** déterminent le mode de fonctionnement du **Master**. Il est particulièrement important de sélectionner le **Niveau d'alarme** correct.

CONFIGURATION LOGGER	
Divers	
Niveau d'alarme	MOBILE (mode mobile) ● Nécessite la définition d'une valeur comprise entre 30 et 3000 (de 30 en 30) dont le dépassement déclenche l'affichage d'une indication de fuite (voir Chap. 3.3.3.1)
	FIXE (mode fixe) ● Sans valeur de niveau d'alarme car le principe de détection de fuites est différent (voir Chap. 3.3.3.2)
Mode économie	ON > OFF ● ON : mode de fonctionnement à faible consommation d'électricité – Le logger peut uniquement envoyer des résultats de mesure, mais ne peut pas recevoir de données du Master (dans la fenêtre de temps radio) – Pour la programmation, le Logger doit être activé avec un aimant

5.5.3.4 Logger unique

Remarque :

Quand vous travaillez avec des loggers uniques, une liaison radio entre le **Master** et le **logger** doit toujours être établie.

Dès que vous sélectionnez l'option de menu **Logger unique** (naviguez et validez), le **Master est prêt à recevoir**. Le **CHOIX DU LOGGER** s'affiche. Une fenêtre de sélection s'affiche (vide).

- Établissez la liaison radio avec le logger souhaité comme suit :
 - activez le logger avec un aimant
 OU
 - placez-vous avec le **Master** dans la zone de portée radio du logger (condition requise : la fenêtre de temps radio est ouverte).
- Assurez-vous que le **Master** et le logger se trouvent à environ 1 – 2 m l'un de l'autre.
- Patiencez un instant. Une fois la recherche de logger effectuée par l'appareil, jusqu'à quatre loggers reliés par liaison radio s'affichent dans la fenêtre de sélection. (Il s'agit des loggers avec fenêtre de temps radio ouverte ou des loggers qui ont été activés manuellement.)




Fig. 12: Sélection du logger en cas de logger unique

- Sélectionnez le logger souhaité (naviguez et validez).

Remarque :

Sélectionnez uniquement les loggers dont la liaison radio est de bonne qualité. Il s'agit des loggers dont la barre dans la colonne Signal est au moins à la moitié.

- Les données de mesure et de logger du logger sélectionné sont relevées. La fenêtre **LOGGER SÉLECTIONNÉ** s'affiche ensuite.




Fig. 13: Logger sélectionné

Les trois options de menu du menu principal dans la fenêtre **LOGGER SÉLECTIONNÉ** permettent d'effectuer les tâches et de visualiser les informations suivantes :

LOGGER SÉLECTIONNÉ	
Données / résultats	• Affichage des données du logger sélectionné
Mesure directe	• Enregistrement en direct des données de mesure • Les résultats peuvent être observés directement sur le Master
Configuration logger	• Définition des temps de mesure et radio pour le logger sélectionné (comme pour Plusieurs loggers, voir Chap. 5.5.3.3)

Données / résultats

L'option de menu **Données / Résultats** a un but informatif. Les données du logger mentionné Chap. 5.5.2.4 (1er tableau) s'affichent. Notez que certaines valeurs ne s'affichent que si le logger a enregistré des mesures.

Lors du relevé des données, les **Erreurs du logger** détectées s'affichent sur la dernière ligne sous **Général**. Le numéro d'erreur est important pour le service après vente SEWERIN.

Mesure directe

Lors d'une mesure directe, l'acquisition de données de mesure par un logger peut être suivie directement sur le **Master**.

Remarque :

Les mesures directes ne peuvent pas être enregistrées.

La mesure directe est en général utilisée pour la **surveillance mobile**. Après montage du logger, il est possible de vérifier immédiatement le comportement du niveau du bruit sur le site d'utilisation. S'il est proche de zéro, il n'est pas nécessaire de surveiller le site par une mesure fixe. Il est possible de déposer immédiatement le logger et de le monter à un autre emplacement.

En général, la mesure est effectuée à raison d'une valeur de mesure par seconde. Toutes les valeurs de mesure sont représentées immédiatement sous forme graphique. Avec **F2 Arrêt**, il est possible d'arrêter la mesure et d'observer la courbe de mesure au calme. (Remarque : cette mesure **ne peut pas** être poursuivie par la suite.) Pour interrompre la mesure directe, pressez **F3 Retour** .

Respectez les indications suivantes :

- L'intervalle de mesure (**Configuration logger > Temps de mesure > Intervalle**) détermine l'intervalle dans le temps auquel les valeurs de mesure sont collectées et par conséquent, la vitesse à laquelle la courbe de mesure est dessinée.
- Si la mesure directe est effectuée en même temps qu'une mesure programmée, la division de l'axe temporel dépend de l'intervalle de mesure.

5.5.3.5 Transfert des données au logger

Pour transférer les temps de mesure et radio définis vers les loggers, appuyez toujours sur **F1 Transférer** dans la **Configuration logger**. Tenez impérativement compte des différences suivantes entre le transfert vers plusieurs loggers et le transfert vers des loggers uniques :

Transfert de données vers plusieurs loggers	
Liaison radio	- Doit toujours être établie séparément pour chaque logger : - Activez le logger avec un aimant. Attendez le signal sonore. Attention ! Si plusieurs loggers sont activés, ils sont tous déconnectés du système sauf un. OU - Passez avec le Master dans la zone de portée radio du logger (condition requise : la fenêtre de temps radio est ouverte).
Début du transfert de données	Une fois que la liaison radio a été établie
Cible du transfert de données	Uniquement le logger activé/prêt pour la réception
Poursuite du transfert de données	Établissez la liaison radio avec le logger suivant
Fin de la disponibilité radio du Master	- La liaison radio est interrompue avant la fin du transfert lorsque - le début de la mesure tombe pendant l'intervalle de transfert de données OU - la liaison est interrompue à l'aide de Retour.
Fin du transfert de données	Lorsqu'aucune nouvelle liaison radio n'est établie avec un logger.

Transfert de données vers un logger unique	
Liaison radio	• A déjà été établie.
Début du transfert de données	• Immédiatement après pression sur F1 Transférer
Cible du transfert de données	• Uniquement le logger sélectionné
Fin du transfert de données	• La liaison radio est terminée automatiquement. • Retour au menu principal
Poursuite du transfert de données	• N'est pas possible directement • Sélectionnez le logger suivant par Comm. avec loggers – Logger unique (voir également Chap. 5.5.3.4)

Si des valeurs non valides ont été inscrites dans **Configuration logger**, les données ne peuvent pas être transférées. Une indication correspondante apparaît ; elle doit être validée. Vous vous retrouvez ensuite dans la **Configuration logger**. Les valeurs non valides sont automatiquement corrigées. (Lors de la correction, les valeurs sont approchées le plus possible de la valeur souhaitée). Pour faciliter leur identification, les valeurs corrigées sont indiquées comme telles. Vous pouvez immédiatement **Transférer** à nouveau, si vous êtes d'accord avec les corrections.

Remarque :

Lors du transfert des données vers **Plusieurs loggers**, les données de mesure existantes sont immédiatement effacées. Pour cette raison, relevez toujours les résultats de mesure avant le transfert.

Loggers programmés (uniquement avec Plusieurs loggers)

Après transfert des données vers **Plusieurs loggers**, la fenêtre **LOGGER PROGRAMMÉ** s'affiche.

2/15	LOGGER PROGRAMMÉ	🕒 10:21
N° de serie		
100 02 01370		
100 02 01371		
Log non prod	Suppr. liste	Retour

Fig. 14: Logger programmé

Tous les loggers programmés avec les réglages actuels après mise en marche du **Master** s'affichent.

Les loggers sont affichés selon l'identification logger définie (**N° DE SÉRIE** par exemple) et triés par heure de programmation.

Le nombre de loggers programmé et connus du **Master** s'affiche dans l'angle supérieur gauche (voir Base de données logger - dans l'exemple 2/15, c'est-à-dire 2 loggers relevés, 15 loggers connus).

Remarque :

Lorsque le **Master** est éteint, la liste des loggers programmés est effacée.

Vous pouvez afficher tous les loggers qui ne sont pas encore programmés après mise en marche du **Master** avec la touche **F1 Log non prog.** Pour ce faire, les loggers doivent être enregistrés dans la base de données logger (voir Chap. 5.5.2.4). (Les nouveaux loggers avec lesquels il n'y pas encore eu d'échange de données ne s'affichent donc pas.)

5.5.3.6 Paramètres standard

Pour la configuration logger, des paramètres standard sont enregistrés dans le **Master**. Il s'agit de valeurs optimisées qui permettent d'utiliser les loggers tout en préservant les piles.

Dès que vous appuyez sur **F2 Standard**, toutes les valeurs sont remplacées sans avertissement par les paramètres par défaut.

Paramètres standard pour la configuration de loggers	
Temps de mesure	
Début dans	1 d
Heure	02 : 00 heures
Durée	00 d 01 h 00 min
Intervalle	2 s
Type	CYCLIQUE
Temps radio	
Jours	MA
Heure	08 : 00 heures
Durée	8 h
Type de patrouille	VIT.RAPIDE
Divers	
Niveau d'alarme	FIXE
Mode économie	OFF

Remarque :

L'autonomie des piles des loggers s'allonge d'environ 40 % lorsque le mode économie est activé (**ON**).

5.5.4 Gestion des loggers

La gestion des loggers permet

- d'afficher tous les résultats de mesure et toutes les données de logger et
- d'éditer les données de logger.



Fig. 15: Gestion des loggers

5.5.4.1 Base de données logger

La **BASE DE DONNÉES LOGGER** contient tous les loggers enregistrés. Un logger est reconnu par le **Master** et est enregistré dès qu'une liaison radio est établie entre les deux. Il n'y pas de différence entre une liaison radio établie de manière ciblée et une liaison radio établie par hasard.

BASE DE DONNÉES LOGGER 10:21	
N° SERIE	Lieu de pose
100 01 00005	Avenue Foch
100 01 00010	Avenue Georges Mandel
100 01 00034	Rue Vemet
100 01 00035	Rue Washington
N° D'APP	Commentaires
34	contact profond !
Éditer	Supprimer
Retour	

Fig. 16: Base de données logger

Les loggers sont indiqués avec le **N° de série** (critère de tri) et le **Lieu de pose** dans la partie supérieure de la fenêtre.

Dans la partie inférieure de la fenêtre s'affichent les autres données de logger (**N° D'APP**, **Commentaires**) du logger sélectionné plus haut.

Remarque :

En cas de suppression de loggers de la base de données logger, toutes les données de mesure appartenant au logger sont également effacées.

Historique

Un **historique** est enregistré pour chaque Logger. Il contient les résultats de mesure de toutes les mesures relevées (heure de relevé, niveau de bruit minimum permanent, fréquence caractéristique) Si le jeu de données élargi a également été relevé, il est enregistré lui aussi (visible à la croix dans la dernière colonne, voir également Chap. 5.5.2.4, 2e tableau).

1. Sélectionnez un logger dans la **Base de données logger**.
2. Appuyez sur la molette. La fenêtre **HISTORIQUE** s'affiche.

HISTORIQUE				
100 02 01371				
12.01.10-14:11	826	253	237	X
15.01.10-08:59	475	317	102	
15.01.10-11:22	754	15	516	X
Hist. Graph Suppr. liste Retour				

Fig. 17: Historique

3. En option : **Observer la courbe de mesure**

Sélectionnez un résultat de mesure pour lequel le jeu de données élargi a été relevé (navigatez et validez) La fenêtre **COURBE DE MESURE** s'affiche.




Fig. 18: Courbe de mesure d'une patrouille sauvegardée

Après une pression sur **F1 Hist. Graph.** (dans la fenêtre **Historique**) la progression du **bruit minimum permanent de toutes les mesures enregistrées** s'affiche sous forme graphique.

Remarque :

Lorsque la mémoire du **Master** est effacée, l'historique de tous les loggers est également effacé.

Éditer

F1 Éditer vous permet de modifier les données de logger présentes dans la **BASE DE DONNÉES LOGGER**.

ÉDITER LOGGER	
N° DE SÉRIE	● Non modifiable
N° d'appareil	● Nombre à choisir entre 0 et 9999 (voir Chap. 4.2)
Lieu	● Possibilité de saisir du texte (voir Chap. 5.4.4) ● À la livraison, le numéro de série sert de caractères jokers.
Commentaires	

5.5.4.2 Listes de patrouilles

Les **Listes de patrouilles** sont l'emplacement d'enregistrement automatique des résultats de mesure reçus pendant une **PATROUILLE** (voir Chap. 5.5.2.2). Chaque fois que

- vous cliquez sur **Supprimer** dans **PATROUILLE** ou que
- le **Master** est arrêté,

les données disponibles sont enregistrées.

Les **Listes de patrouille** fournissent les informations suivantes :

- date des quatre dernières patrouilles
- loggers relevés à cette occasion
- résultats de mesure associés

Dès que vous sélectionnez l'option de menu **Listes de patrouilles** (navigatez et validez), la fenêtre de sélection **Date/Heure** affiche. Elle contient jusqu'à quatre patrouilles.

The screenshot shows a window titled "LISTES DE PATROUILLES" with a clock icon and the time "10:21". Inside the window is a table with the following data:

Date / Heure
12 Jan. 2010 10:52:02
15 Jan. 2010 11:08:01
Patrouille actuelle

Below the table are two buttons: "Supprimer" and "Retour".

Fig. 19: Sélection de patrouilles

Remarque :

Dans la fenêtre **Date / Heure**, il n'y a aucune patrouille à sélectionner à la première utilisation du **Master** et lorsque toutes les listes de patrouilles existantes ou la mémoire ont été effacées. Pour pouvoir enregistrer des patrouilles, il faut d'abord en effectuer. Le relevé de données provenant d'un logger effectué par activation manuelle de ce dernier n'est pas une patrouille.

Une fois une patrouille sélectionnée, une liste avec les mesures correspondantes (**PATROUILLE SAUVEGARDÉE**) s'affiche.

PATROUILLE SAUVEGARDÉE ⌚ 10:21					
15 Jan. 2010 11:08:01					
N° SERIE					
100 02 01286	122	-	110		
100 03 03534	155	31	113		
100 02 00821	630	15	169		
100 02 01119	608	190	150		
100 02 01370	2697	206	225		
100 03 01893	1005	285	182		
100 02 01122	1075	396	244		
100 02 01121	1647	238	319		
					Retour

Fig. 20: Patrouille sauvegardée

Les mesures sont indiquées avec l'identification du logger, (**N° DE SÉRIE** par exemple), bruit minimum permanent, fréquence caractéristique, largeur et autonomie de la pile du logger.

Les indications de fuites et les avertissement d'autonomie faible des piles du logger sont affichées en négatif dans **PATROUILLE**.

Il est également possible d'ouvrir l'historique des patrouilles sauvegardées (voir Chap. 5.5.4.1).

5.5.5 Configuration du Master

La **CONFIGURATION DU MASTER** permet de configurer le **Master**. Les réglages sont conservés jusqu'à la modification suivante (sauf **Effacer la mémoire**). Si le remplacement des piles/batteries dépasse 4 min, la date et l'heure doivent à nouveau être réglées.

CONFIGURATION DU MASTER	
Date	(Jour : Mois : An) • Date du jour actuel
Heure	Heure (heures : minutes) • Heure actuelle
HEURE D'ÉTÉ	OUI > NON • OUI : passage à l'heure d'été d'Europe centrale (voir le Chap. 7.5 pour les explications)
Langue	deutsch > english > français > ... • Sélection de la langue
Éclairage	OFF > 10 s > 30 s > 1min > 5min > ON • Éclairage de l'écran • ON : Toujours allumé • Remarque : les longues périodes d'éclairage réduisent l'autonomie des piles/batteries.
Bip	ON > OFF • Activer/désactiver le signal sonore
Effacer la mémoire	OUI > NON • OUI : effacer la mémoire du Master • Concerne toutes les données de gestion des loggers (données de logger dans la Base de données logger, résultats de mesure dans les Listes de patrouilles) • Attention ! Ceci n'est pas un réglage permanent, mais une action.
Contraste	• Réglage du contraste de l'écran
Identification log	N° SÉRIE > N° D'APP > LIEU DE POSE • Identification du logger • Détection des loggers par le Master soit par le numéro de série (N° série), soit par le numéro de l'appareil (N° D'APP), soit par le lieu (LIEU P.).

Arrêt automatique	OFF > 5min > 10min > 30min ● Arrêt automatique ● Durée après laquelle le Master s'éteint quand il n'est pas utilisé ● OFF : arrêt automatique désactivé
Antennes multiples	OUI > NON ● OUI : le Master reçoit les données par plusieurs antennes. Attention ! Si OUI, le Master peut seulement recevoir des données mais pas en envoyer lui-même. La COMMUNICATION AVEC LOGGERS est bloquée.
Dém. en patrouille	OUI > NON ● OUI : après mise en marche du Master, la fenêtre PATROUILLE s'affiche à la place de la fenêtre MENU PRINCIPAL.
Suppr. la fréquence	OUI > NON ● La colonne Fréquence caractéristique de la mesure est masquée à la livraison ● La colonne peut être affichée. ● Concerne les fenêtres PATROUILLE, PATROUILLE SAUVEGARDEE et HISTORIQUE ● OUI : la colonne est masquée

Effacer la mémoire

La mémoire ne peut être effacée que si un code PIN est saisi. Cela permet d'éviter la suppression par erreur du contenu de la mémoire.

1. Dans la **Configuration du Master**, sélectionnez l'option **EFFACER LA MÉMOIRE** (navigatez et validez).
2. Sélectionnez **OUI** et appuyez sur la molette.
3. Appuyez sur **F2 Accepter**.
4. Répondez à la demande de confirmation par **OUI**.
5. Saisissez le **code PIN 7314**. Dès que le dernier chiffre a été validé, une indication avertissant que la mémoire a été effacée apparaît. Vous revenez ensuite au menu principal.

5.5.6 Info Master

Info Master a une fonction purement informative. Aucun réglage ne peut être effectué ici.

INFO MASTER	
	• Numéro de série
	• Date et heure conformément à la Configuration du Master
	• Autonomie des piles/batteries
	• Mémoire occupée
	• Version du matériel et du firmware
	• Température

6 Conseils et aide

6.1 Problèmes avec le Logger

Problème/Caractéristique	Solution
Impossible d'activer le logger	• Piles déchargées > envoyez le Logger au service après-vente SEWERIN

6.2 Problèmes avec le Master

Problème/Caractéristique	Solution
aucune liaison radio (message d'erreur p. ex. « Connexion avec le logger interrompue »)	• Contrôlez la liaison radio (voir Chap. 6.3.1)
Logger oublié lors du relevé des données	• À l'avenir, dans Patrouille vérifiez avec F1 Log. non prog que tous les loggers ont été relevés.
L'historique est vide	• La mémoire a été effacée OU • Le logger vient d'être créé et aucune mesure n'a encore été relevée
Aucune communication possible avec le logger	• Le mode économie est-il sur ON ? > Si oui, la liaison radio bidirectionnelle est désactivée : le logger continue à envoyer les résultats de mesure, mais le Master ne peut pas contacter le logger pendant la patrouille

6.3 Problèmes avec la liaison radio Master – Logger

L'origine d'un échange de données qui fonctionne mal ou pas du tout entre le **Master** et le logger réside en général dans la qualité de la liaison radio. Il est très rare que la cause soit un défaut de l'appareil.

Problème/Caractéristique	Solution
Le logger est activé mais n'est pas reconnu par le Master	• Contrôlez la liaison radio (voir Chap. 6.3.1) • Améliorez la liaison radio (voir Chap. 6.3.2)
Aucune réception de données sur le Master	• Contrôlez la liaison radio (voir Chap. 6.3.1) • Contrôlez le Master : antenne présente sur l'appareil ? • Améliorez la liaison radio (voir Chap. 6.3.2)
Aucune réception de données dans le véhicule	• Contrôlez la liaison radio (voir Chap. 6.3.1) • Améliorez la liaison radio (voir Chap. 6.3.2, remplacement de l'antenne)

6.3.1 Contrôle de la liaison radio

En cas de problèmes de liaison radio entre le logger et le **Master**, vérifiez tout d'abord les points suivants :

- Tous les connecteurs d'antenne sont-ils propres et secs (logger **SePem 150** et **Master**) ? L'humidité réduit la qualité de la liaison radio.
- Le logger et le **Master** sont-ils à 1 – 2 m environ l'un de l'autre ?
- Y a-t-il à proximité un autre appareil qui émet sur la même fréquence radio (433 MHz) (par exemple corrélateur, mât d'antenne) ?

Éloignez l'émetteur gênant (corrélateur par exemple) ou choisissez un autre emplacement de montage (p.ex. dans le cas d'un mât d'antenne fixe).

Si la perturbation ne provient pas de l'un des points cités, vous devez déterminer si la perturbation de la liaison radio est permanente ou temporaire. Pour ce faire, testez la liaison radio avec au moins 2 loggers l'un après l'autre.

1. Testez la liaison radio entre le **Master** et un logger (1er logger) en un lieu éloigné de l'emplacement de montage d'origine.

Résultat :

– La liaison radio est OK

– Liaison radio perturbée

Conclusion :

L'emplacement de montage initial n'est pas adapté, p. ex. en raison d'un fort effet d'isolation ou d'un émetteur tiers

Défaut du Master, de l'antenne du Master, du 1er logger ou de son antenne

2. Testez la liaison radio entre le **Master** et un autre logger (2e logger) au même emplacement qu'au point 1.

Résultat :

– La liaison radio est OK

– Liaison radio perturbée

Conclusion :

Le 1er logger ou son antenne sont défectueux

Le Master ou son antenne sont défectueux

6.3.2 Amélioration de la liaison radio

Il existe plusieurs manières d'améliorer la qualité de la liaison radio entre un logger et le **Master** :

- Orientez l'antenne du logger et celle du Master de façon à ce qu'elles soient parallèles
- Remplacez les tampons métalliques par des tampons en plastique
- En cas d'utilisation du **Master** dans le véhicule : Utilisez une antenne magnétique sur le toit du véhicule (à la place de l'antenne standard du Master)

6.4 Autres problèmes

Problème/Caractéristique	Solution
Aucune fuite trouvée alors que le Master indique la présence d'une fuite	SePem est un système de pré-localisation. Vérifiez toujours les indications de fuite par les méthodes appropriées avant de commencer à creuser (p.ex. par corrélation).

7 Annexe

7.1 Caractéristiques techniques et conditions d'utilisation admises

7.1.1 Logger SePem 100

Données de l'appareil

Dimensions (Ø × H)	54 × 121 mm (sans aimant)
Poids	800 g
Matériau	Inox, polypropylène

Certificats

Certificat	CE
------------	----

Équipement

Interface	Liaison de données radio
Mémoire de données	64 kB
Processeur	Microcontrôleur 16 bits
Élément de commande	Activation magnétique par contact Reed

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-20 °C – 55 °C
Température de stockage	-20 °C – 70 °C
Humidité de l'air	100 % h.r.
Pression ambiante	900 – 1180 hPa
Indice de protection	IP68
Fonctionnement autorisé	À l'air libre Étanche jusqu'à 1 m
Fonctionnement non autorisé	Dans d'autres liquides que l'eau Dans les milieux agressifs Dans les zones à risques d'explosion
Position d'utilisation	Vertical

Alimentation électrique

Alimentation électrique	Pile au lithium (Réf. 1355-0017)
Quantité de lithium par cellule	2,37 g
Temps de fonctionnement, caractéristique	5 ans (si utilisation des réglages par défaut)

Mesure

Vitesse de balayage	Réglable 1 s – 1 h
---------------------	--------------------

Transfert de données

Fréquence de transmission	433 MHz
Communication	Liaison de données radio bidirectionnelle
Puissance	10 mW

Données supplémentaires

Possibilité de fixation	Magnétique au point de mesure
Notification d'expédition	UN 3091 : piles au lithium métal contenues dans un équipement ou piles au lithium métal emballées avec un équipement Poids net de la batterie/des batteries : 0,055 kg

7.1.2 Logger SePem 150

Données de l'appareil

Dimensions (Ø × H)	54 × 121 mm (sans aimant)
Poids	775 g

Certificats

Certificat	CE
------------	----

Équipement

Interface	Liaison de données radio
Mémoire de données	64 kB
Processeur	Microcontrôleur 16 bits
Élément de commande	Activation magnétique par contact Reed

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-20 °C – 55 °C
Température de stockage	-20 °C – 70 °C
Humidité de l'air	100 % h.r.
Pression ambiante	900 – 1180 hPa
Indice de protection	IP68
Fonctionnement autorisé	À l'air libre Étanche jusqu'à 1 m
Fonctionnement non autorisé	Dans d'autres liquides que l'eau Dans les milieux agressifs Dans les zones à risques d'explosion
Position d'utilisation	Vertical

Alimentation électrique

Alimentation électrique	Pile au lithium (Réf. 1355-0017)
Quantité de lithium par cellule	2,37 g
Temps de fonctionnement, caractéristique	5 ans (si utilisation des réglages par défaut)

Mesure

Vitesse de balayage	Réglable 1 s – 1 h
---------------------	--------------------

Transfert de données

Fréquence de transmission	433 MHz
Communication	Liaison de données radio bidirectionnelle
Puissance	10 mW

Données supplémentaires

Type de câble	4 × AWG 22/7, diamètre de câble 4,2 mm
Longueur du câble	2 m
Possibilité de fixation	Magnétique au point de mesure
Notification d'expédition	UN 3091 : piles au lithium métal contenues dans un équipement ou piles au lithium métal emballées avec un équipement Poids net de la batterie/des batteries : 0,055 kg

7.1.3 Logger SePem 150 HY

Données de l'appareil

Dimensions (Ø × H)	55 × 65 x 170 mm (sans antenne)
Poids	ca. 820 g (sans antenne)
Matériau	Inox, polypropylène

Certificats

Certificat	CE
------------	----

Équipement

Interface	Liaison de données radio
Mémoire de données	64 kB
Processeur	Microcontrôleur 16 bits
Élément de commande	Activation magnétique par contact Reed

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	0 °C – 55 °C
Température de stockage	-20 °C – 70 °C
Humidité de l'air	100 % h.r.
Pression de l'eau	Jusqu'à 16 bar
Pression ambiante	900 – 1180 hPa
Indice de protection	IP68
Fonctionnement autorisé	Étanche jusqu'à 1 m
Fonctionnement non autorisé	Dans d'autres liquides que l'eau Dans les milieux agressifs Dans les zones à risques d'explosion

Alimentation électrique

Alimentation électrique	Pile au lithium (Réf. 1355-0017)
Quantité de lithium par cellule	2,37 g
Temps de fonctionnement, caractéristique	5 ans (si utilisation des réglages par défaut)

Mesure

Vitesse de balayage	Réglable 1 s – 1 h
---------------------	--------------------

Transfert de données

Fréquence de transmission	433 MHz
Communication	Liaison de données radio bidirectionnelle
Puissance	10 mW

Données supplémentaires

Possibilité de fixation	Magnétique au point de mesure
Notification d'expédition	UN 3091 : piles au lithium métal contenues dans un équipement ou piles au lithium métal emballées avec un équipement Poids net de la batterie/des batteries : 0,055 kg

7.1.4 SePem 01 Master

Données de l'appareil

Dimensions (l × P × H)	158 × 57 × 205 mm 158 × 57 × 253 mm avec poignée
Poids	850 g environ (avec l'antenne)

Certificats

Certificat	CE, FCC
------------	---------

Équipement

Écran	320 × 240 points monochrome
Bip	Pour signaux sonores en fonctionnement
Lampe d'alarme	DEL
Interface	USB/liaison données radio
Mémoire de données	8 MO
Élément de commande	Clavier à membrane 4 touches, molette

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-15 °C – +45 °C (selon le type de piles)
Température de stockage	-30 °C – +80 °C (sans piles)
Humidité de l'air	95 % sans condensation
Indice de protection	IP54

Fonctionnement autorisé	À l'air libre Dans un véhicule
Fonctionnement non autorisé	Dans l'eau ou autre liquide Dans les milieux agressifs Dans les zones à risques d'explosion

Alimentation électrique

Alimentation électrique	Externe 12 V= OU Interne par 4 piles mignon jetables ou batteries (LR6, AA, AM3), au choix : – Piles alcalines manganèse – Piles zinc-charbon – Batteries NiMH (les 4 piles/batteries doivent être de même type)
Temps de fonctionnement minimum	10 h
Tension de service	6 V

Transfert de données

Fréquence de transmission	433 MHz (Europe)
Portée radio	> 50 m
Communication	Liaison de données radio bidirectionnelle
Puissance	10 mW


Données supplémentaires

Possibilité de fixation	Courroie de transport, station d'accueil
Transport	Mallette système ZD28-10000

7.2 Types de mesure (aperçu)

Type de mesure	Caractéristiques
Mesure unique Abré- gée en : Unique	• Enregistrement d'une seule mesure à une heure définie avec une durée de mesure définie • Les données de mesures précédentes enregistrées dans le logger sont entièrement effacées avant le début de l'enregistrement.
Mesure continue Abré- gée en : Continue	• Enregistrement d'une mesure continue • Durée de la mesure : 24 h ou un multiple • Commence toujours à 0h00 • Les données de mesures précédentes enregistrées dans le logger sont écrasées • Les premiers résultats de mesure sont disponibles après 24h
Mesure cyclique Abrégé en : Cyclique	• Enregistrement d'une mesure répétée toutes les 24h • Les données de mesures précédentes enregistrées dans le logger sont entièrement effacées avant le début de l'enregistrement.

7.3 Structure du menu



7.4 Symboles affichés (Master)

Avertissements

	Patienter
	Zone protégée par un code PIN
	Erreur
	Avertissement
	Question
	Information

Mesure

	Nombre de mesures
	Courbe de mesure
	Bruit maximum permanent
	Bruit minimum permanent
	Largeur
	Fréquence caractéristique de la mesure
	Niveau de bruit actuel (mesure directe)
	Intervalle
	Échelle de l'axe de temps (courbe de mesure)
	Analyse

Informations générales

	Date, heure (horloge, heure de mesure)
	Durée
	Temps radio
	Heure de lecture
	Logger
	N° de série
	Autonomie des piles du logger
	Autonomie des piles/batteries du Master
	Mémoire du Master
	Version du matériel et du firmware
	Température

7.5 Termes techniques et abréviations courantes

Courbe de mesure	● Représentation graphique du niveau de bruit d'une mesure dans le temps.
Données de logger	● Données qui caractérisent un logger ● On distingue : les données générales (capacité batterie, N° d'appareil, prochaine maintenance, version Firmware), les temps radio (jours, début, durée, type de patrouille, mode économie) et les temps de mesure (date, heure, durée, intervalle, type, niveau d'alarme, état)
Données de mesure	● Données collectées et mémorisées par le logger pendant une mesure
Emplacement de mesure	● Identique à l'emplacement de montage
Emplacement de montage	● Point du réseau de distribution d'eau où le logger est positionné pour enregistrer les données de mesure
Fenêtre de temps radio	● Période pendant laquelle le logger est disponible pour le transfert de données avec le Master.
Firmware	● Désigne le logiciel des appareils (p.ex. logger, Master) ● Est différent d'un logiciel pour PC
Heure d'été	● Heure d'été d'Europe centrale ● Changement d'heure le dernier dimanche de mars (l'heure est avancée d'1 heure ; heure d'été) et d'octobre (l'heure est reculée d'1 heure ; d'hiver) ● Est appliqué dans tous les états de l'Union européenne

Historique	● Contient les résultats de toutes les mesures d'un logger : heure de relevé, bruit minimum permanent, largeur, fréquence caractéristique, courbe de mesure (dans la mesure où ces éléments ont été relevés) ● Peut être affiché sous forme de graphique (courbe)
Hist. Graph	● Représentation graphique de l'historique d'un logger ● Affiche la progression du bruit minimum permanent pour toutes les mesures enregistrées.
Jeu de caractères	● Indique le type de caractères (majuscules, minuscules, chiffres) pour la saisie de texte
Jeu de données élargi	● Peut être lu pendant une patrouille en plus des résultats de mesure ● Fournit des informations supplémentaires sur une mesure (p.ex. courbe de mesure).
Largeur	● Écart standard des données de mesure
Lecture	● Transfert des données du logger au Master
Mesure directe	● Mesure lors de laquelle l'acquisition de données de mesure par le logger peut être observée directement sur le Master (enregistrement en direct).
Patrouille	● Provient du verbe français patrouiller (faire une ronde). ● Relevé des données enregistrées par le logger. ● Pour ce faire, l'utilisateur se place avec le Master dans la zone de portée radio du logger.

Point de connexion	● Endroit où un logger est fixé sur une conduite ou une vanne, c'est-à-dire où il est en contact avec le réseau de distribution d'eau
Résultats de mesure	● Obtenus à partir des données de mesure ● Comprennent : bruit minimum permanent, fréquence caractéristique, largeur, capacité batterie, indication de fuite. ● Pour éviter les erreurs d'affectation, le n° de série d'un logger est également indiqué avec les résultats d'une mesure.
Ronflement du réseau	● Rayonnement non souhaité d'ondes électromagnétiques provenant de sources externes (p.ex. réverbère).

7.6 Abréviations utilisées dans le firmware

Appairement des Fréq.	• Appariement des fréquences
Bruit mini. permanent	• Bruit minimum permanent
C. de mesure	• Courbe de mesure
Comm. avec loggers	• Communication avec les Logger
Dém. en patrouille	• Démarrage en patrouille
Dernier min.	• Dernier minimum
Fréq. sous licence	• Fréquence sous licence
Hist. Graph	• Historique graphique
Identification log	• Identification logger
LIEU P	• Lieu de pose
Log à jour	• Logger à jour
Log manquant	• Loggers manquants
Log non prog	• Logger non programmé
MAJ vers version ...	• Mise à jour vers version ...
N° D'APP	• N° d'appareil
N° SERIE	• N° de série
SUPPR	• Supprimer
Suppr. liste	• Supprimer la liste
Suppr. la fréquence	• Supprimer la fréquence
Tps de mesure	• Temps de mesure
VIT. LENTE	• Vitesse lente
VIT. MOYENNE	• Vitesse moyenne
VIT. RAPIDE	• Vitesse rapide

7.7 Accessoires et pièces d'usure

Accessoires

Article	Référence
Mallette SePem 01	ZD28-10000
Caisse de transport du SePem 01	ZD30-10000
Câble de sécurité 1,2 m	SF01-Z0300
Système de transport « Vario »	3209-0012
Adaptateur de montage	ZF02-Z2000
Antenne magnétique	KR04-Z1200
Chargeur pour 4 piles Mignon	9042-0026
Station d'accueil TG8	LP11-10001
Alimentation M4	LD10-10001
Câble auto M4 12 V = mobile	ZL07-10100
Câble auto M4 12 V = fixe	ZL07-10000
Câble auto M4 24 V = mobile	ZL09-10000

Pièces d'usure

Article	Référence
Pile alcaline	1353-0001
Batterie NiMH	1354-0003

D'autres accessoires et pièces d'usure sont disponibles pour ce produit. Contactez le service commercial SEWERIN pour plus de renseignements.

7.8 Remarques relatives à l'élimination

L'élimination des appareils et accessoires doit être conforme au Catalogue Européen des Déchets (CED).

Désignation du déchet	Code de déchets CED attribué
Appareil	16 02 13
Pile, batterie	16 06 05

Appareils usagés

Les appareils usagés peuvent être renvoyés à Hermann Sewerin GmbH. Nous nous occupons gratuitement de l'élimination conforme par des entreprises spécialisées certifiées.

8 Index des mots-clés

A

Adaptateur de montage 14
Alimentation électrique
 externe (Master) 18
 logger 7
 Master 17
Antenne 7, 15
Arrêt automatique (Master) 51

B

Base de données logger 45
Batterie 17
Bip (Master) 50
Boucle 7
Bouton ON/OFF 19
Bruit minimum permanent 28
 derniers 30

C

Câble de sécurité 13
Choix du logger 38
Commande 19
Commentaires 47
Communication avec loggers 33
Commutateur d'activation 11
Conduites en plastique 8
Configuration du Master 49
Configuration logger 34
 divers 37
 temps de mesure 35
 temps radio 36
Contraste (Master) 50
Courbe de mesure 31

D

Date (Master) 50
Demandes de confirmation 20
Derniers bruits minimum 30
Déroulement
 patrouille 27
 surveillance 5
Détection de fuites 6
 fonctionnement fixe 6
 fonctionnement mobile 6

Distance entre deux loggers 9
Données de logger 40
 caractéristiques 33
Données graphiques, défilement 23

E

Éclairage de l'écran 15
Éclairage (Master) 50
Effacer la mémoire 51
 (Master) 50
Erreur 40, 53

F

Fonctionnement
 fixe 4, 6
 mobile 4, 6
Fréquence caractéristique de la mesure
 28

G

Gestion des loggers 45

H

Heure d'été (Master) 50
Heure (Master) 50
Historique 46

I

Identification du logger (Master) 50
Indication de fuite 29
Info Master 52
Instructions de pose 12
Intervalle 35

J

Jeu de données 29
 courbe de mesure 31
 lecture 27
 valeurs dans la patrouille 30
 valeurs enregistrées (historique) 30
Jeu de données élargi voir Jeu de
 données

L

- Langue (Master) 50
- Largeur 28
- Liaison radio
 - améliorer 56
 - contrôle 55
 - problèmes avec 54
- Lieu 47
- Listes de patrouilles 48
- Logger
 - alimentation électrique 7
 - antenne 10
 - autonomie des piles 29
 - batterie 17
 - boucle 7
 - distance 9
 - emplacements de montage appropriés 8
 - fixer 7
 - fonction et structure 7
 - instructions de pose 12
 - mise en place 8
 - monter 12
 - non programmé 43
 - numéro d'appareil 8
 - problèmes avec 53
 - programmer 10
 - unique 38
 - vissage de l'aimant 9
- Logger programmé 42
- Logger unique 38
 - transfert de données 42

M

- Master
 - alimentation électrique 17
 - antenne 15
 - configuration 49
 - éclairage de l'écran 15
 - fonction et structure 15
 - fonctions standard 20
 - info 52
 - menus 24
 - paramètres standard 44
 - poignée 15
 - problèmes avec 53
 - remplacement des piles/batteries 17
 - utilisation 19

- Mémoire en boucle 15
- Menu principal 24
- Mesure directe 40
- Mise en place du logger au point de mesure 8
- Mode Défilement 23
- Mode économie 37
- Molette 19

N

- N° de série 47
- Niveau d'alarme 37
- Numéro d'appareil 47

P

- Paramètres standard 44
- Patrouille 25
 - conditions requises 26
 - déroulement (aperçu) 27
- Plusieurs loggers 34, 42
 - transfert de données 41
- Poignée 15
- Portée de réception 5
- Probabilité de fuite
 - élevée 32
 - faible 32
- Programmer 10

R

- Remplacement des piles et des batteries 17
 - remarque sur 29
- Résultats de mesure
 - analyser 28
 - caractéristiques 34
 - enregistrement 15

S

- Saisir le texte 21
- Structure du menu 64
- Symboles à l'écran 65
- Système SePem 01 4
 - composants 4
 - principe de fonctionnement 5

T

Temps de mesure 35
Temps radio 36
Touches de fonction 19
Transfert de données 5, 41
Type 35
Type de mesure 35
 aperçu 63
Type de patrouille 36

U

Utilisation
 aperçu 5
 Master 19
Utilisation conforme 2

V

Valider 19
Véhicule, Master dans le 16
Vissage de l'aimant 9

Z

Zone de sélection 21
Zone de texte 21

Hermann Sewerin GmbH

Robert-Bosch-Straße 3
33334 Gütersloh, Germany
Tel.: +49 5241 934-0
Fax: +49 5241 934-444
www.sewerin.com
info@sewerin.com

SEWERIN IBERIA S.L.

Centro de Negocios Eisenhower
Avenida Sur del Aeropuerto
de Barajas 28, Planta 2
28042 Madrid, España
Tel.: +34 91 74807-57
Fax: +34 91 74807-58
www.sewerin.com
info@sewerin.es

Sewerin Sp. z o.o.

ul. Twórcza 79L/1
03-289 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 675 09 69
Tel. kom.: +48 501 879 444
www.sewerin.com
info@sewerin.pl

SEWERIN SARL

17, rue Ampère – BP 211
67727 Hoerdt Cedex, France
Tél. : +33 3 88 68 15 15
Fax : +33 3 88 68 11 77
www.sewerin.fr
sewerin@sewerin.fr

Sewerin Portugal, Lda

Avenida dos Congressos da
Oposição Democrática, 65D, 1º K
3800-365 Aveiro, Portugal
Tlf.: +351 234 133 740
Fax.: +351 234 024 446
www.sewerin.com
info@sewerin.pt

Sewerin Ltd.

Hertfordshire
UK
Phone: +44 1462-634363
www.sewerin.co.uk
info@sewerin.co.uk